

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE

Mixér H230688



POZOR!
PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A POSTUPUJTE PODĽA
POPÍSANÝCH POKYNOV!!
V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DOJSŤ K OHROZENIU ZDRAVIA, ŽIVOTA A K
POŠKODENIU ZARIADENIA!
VÝROBCA A DODÁVATEĽ ODMIETAJÚ AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ ZA
VZNIKNUITÉ ŠKODY A ÚJMY NA ZDRAVÍ PRI NEDODRŽANÍ POKYNOV V TOMTO
NÁVODE!!

Obsah :

Všeobecne pokyny	2
Technické údaje	X
Popis	X
Inštalácia a prevádzka	X
Údržba	X

Všeobecné pokyny :

- Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť k ťažkému poškodeniu prístroja ako aj k zraneniu osôb
- Zabráňte kontaktu zariadenia a elektrického konektora s vodou alebo inou tekutinou. V prípade, že sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou, bezodkladne vytiahnite elektrický konektor zo siete a vyhľadajte odbornú pomoc. Pri nedodržaní týchto bezpečnostných opatrení hrozí životné nebezpečenstvo.
- Akékoľvek zásahy do prístroja môže vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto zásahom oprávnenia.
- Nevkladajte do zariadenia žiadne súčiastky, alebo telesá, ktoré na to nie sú určené.
- Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný a zaškolený personál.
- Zariadenie musí byť pod stálym dohľadom personálu, poprípade musí byť pravidelne kontrolované.
- Musia byť dodržané pravidlá protipožiarnej ochrany a BOZP.
- Kábel držte ďalej od ostrých a horúcich predmetov ako je otvorený oheň. Pri vyťahovaní sieťového konektora vždy ťahajte za konektor a nie za kábel.
- Prístroj smie byť používaný len na účely, na ktoré je vyslovene určený.
- Ak zariadenie nahrádza staršie zariadenie s odlišnými parametrami, informujte sa, či je potrebná nová revízia na sieť vo Vašej prevádzke
- **Nebezpečenstvo!** V prípade, že sa nachádza elektrický konektor v zástrčke je zariadenie pod napätím.
- Nepoužívajte žiadne doplnkové pomocné prostriedky, ktoré neboli súčasťou dodávky.
- Počas prevádzky zariadenia ho nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Dodržujte rysku „MAX“ na mixovacej nádobe, aby ste nepreťažili prístroj.
- Tekuté potraviny na mixovanie musia byť izbovej alebo nižšej teploty.

Technické údaje :

Model	Kat. číslo	Objem	Rýchlosť [ot./min.]	Rozmery [mm]	Výkon	Pripojka
230688	H230688	2,5 l	8350 / 24800	252 x 258 x 547 mm	1680 W	230 V

Popis :



1. Hlavný spínač(0/1) -
Pre spustenie polohujte spínač do pozície 1, pre vypnutie do pozície 0
2. Výber otáčok (nízke až vysoké)
otáčajte v smere hodinových ručičiek pre zvýšenie rýchlosti, v opačnom smere otáčky znižujete
3. Impulzné tlačidlo (0/II)
Stlačením tlačidla spustíte najvyššie otáčky stroja. Uvoľnením tlačidla sa vrátia otáčky do pôvodnej rýchlosti
4. Spodná časť motora
5. Motorová jednotka
6. Uloženie nožov
7. Mixovacia nádoba
8. Pokrievka mixovacej nádoby
9. Vrchná výklopná časť krytu
10. Protihlukový kryt

Inštalácia a prevádzka :

- 1) Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- 2) Umiestnite prístroj na rovnú a stabilnú plochu. Nechajte min. 20 cm priestor v okolí zariadenia pre správnu cirkuláciu vzduchu.
- 3) Pred použitím prístroja dôkladne odstráňte všetok obalový materiál zo zariadenia.
- 4) Pred použitím skontrolujte uzemnenie, a či sa elektrické napätie zariadenia zhoduje s napätím Vašej siete. Všetky potrebné údaje sú uvedené na štítku zariadenia.
- 5) Skontrolujte, či sa nachádza hlavný spínač v polohe „0“. Ak áno, tak zapojte prístroj do elektrickej siete.
- 6) Otvorte protihlukový kryt (10.) a vyberte mixovaciu nádobu (7.).
- 7) Pridajte všetky potrebné prísady do nádoby, dôkladne ju uzatvorte.
- 8) Vráťte ju naspäť na motorovú jednotku a uzatvorte ochranný kryt.
- 9) Zapnite prístroj, nastavením hlavného spínača do polohy 1 a vyberte požadovanú rýchlosť otáčok.
- 10) Po ukončení procesu mixovania otočte otáčky na 0 a hlavný spínač dajte do polohy 0. Otvorte kryt a vyberte mixovaciu nádobu.



POZOR dajte pozor, aby ste nepreplnili mixovaciu nádobu. Sledujte rysku „MAX“ !

Odporúčame:

Nižšie otáčky využívajte na mixovanie tekutých potravín.

Vyššie otáčky na mixovanie tekutých potravín s pevnými prísadami.

Impulznú funkciu využívajte pri mixovaní ľadu s potravinami. Odporúčame ju použiť vždy na 1-2 sekundy a následne tento proces podľa potreby opakovať.

Údržba :

Prístroj musí byť pravidelne udržiavaný.

Určitú údržbu a servisné práce môžu vykonávať len kvalifikovaní a výrobcom autorizovaní servisní technici.

- Zariadenie môže opravovať iba overený odborník.

- Pravidelne kontrolujte gumené tesnenie hnacieho hriadeľa kvôli eventuálnemu opotrebeniu. Predídete tak vniknutiu štiav a kyselín do vnútra motora.
- Nikdy nekladajte pätku motora do vody, **čistite iba s vlhkou handrou.**
- Keď nepoužívate mixér, vždy vytiahnite elektrický konektor zo zástrčky.
- Čistenie zariadenia sa realizuje jednoduchým spôsobom, pretože všetky súčasti zariadenia, ktoré prichádzajú do kontaktu so šťavou sú ľahko odmontovateľné: násadky, sitko, miska atď.
- Umývajte všetky časti zariadenia, ktoré prichádzajú do kontaktu so šťavami a to vždy hneď po použití.
- Všetky časti zariadenia musia byť pred prvým uvedením zariadenia do prevádzky starostlivo umyté.

POZOR ! Zariadenie sa nesmie čistiť priamo striekajúcou alebo tlakovou vodou !