

**NÁVOD NA OBSLUHU**

**KONTAKTNÝ GRIL**

S742011, S742021, S742031



## **Pred uvedením prístroja do činnosti je nutné si dôkladne prečítať návod na obsluhu!**

Kontaktný gril slúži na grilovanie mäsa, toustov a na ohrevanie. Prístroj musí by umiestnený na pevný podklad. Počas prevádzky prístroja, sa v jeho blízkosti nesmú nachádza žiadne hor avé predmety!

**POZOR: Počas prevádzky je prístroj horúci aj na vonkajších stranách a na hornej strane.  
Chrá te si ruky a tvár pred eventuálnym striekaním tuku z jedla!**

Prístroj je určený na striedavé napätie 230 V / 50 Hz. Pred zapojením prístroja, skontrolujte prúdové napätie.

## **PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY**

Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu zo zariadenia. Vonkajšie povrhy a telo umyte teplou vodou s trochou jednoduchého umývacieho prostriedku na riady a mäkkou utierkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť povrch.

Pred prvým použitím odporúčame vykonávať proces "VYPALENIA" zariadenia. Postupujte nasledovne:

- prístroj zapnite zeleným tlačidlom a termostat nastavte na 300 °C
- keď zariadenie dosiahne nastavenú teplotu, kontrolka ohrevu zhasne.
- počkajte 15 minút a zariadenie môžete následne použiť

## **PREVÁDZKA**

Prístroj je vybavený s otočným regulátorom pre natavenie teploty. Nastavte regulátor na požadovanú teplotu. Akonáhle bude prístroj zapnutý pomocou otočného regulátora, rozsvieti sa svetelná kontrolka siete spolu s kontrolkou teploty. Ak je dosiahnutá nastavená teplota, kontrolka zhasne. Ak teplota klesne na cca 10 °C, zapne sa ohrev a kontrolka sa rozsvieti. Potom ako sa položí jedlo na spodnú čas prístroja, môže sa horná plat

## **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

Prístroj je nutné čisti po každom použití! Dávajte pozor, aby sa do vnútra prístroja nedostala voda!

Grilovacie platne čistite čistiacim prostriedkom na grily a drotenou kefkou. Utrite povrch platne do sucha a ihned naneste tenku vrstvu rastlinného oleja alebo tuku, aby sa predislo korozii povrchu.

**Pozor: Pred čistením odpoji sie ový konektor z elektrickej siete!**

V prípade poruchy skontaktujte odborný technický servis!