

Návod na obsluhu

Indukčný varič H239711, H239780, H239766



Pred prvým uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne preštudujte uvedený návod na použitie!

Bezpečnostné upozornenia

- nesprávna obsluha zariadenia môže viesť k poškodeniu prístroja ako aj zraneniu;
- zariadenie je dovolené používať iba na stanovené účely;
- výrobca nepreberá záruku za škody vzniknuté nesprávnym používaním variča;
- zabráňte kontaktu zariadenia a obzvlášť napájacieho konektora s vodou alebo inou tekutinou;
- nikdy sa nesnažte o demontáž zariadenia, hrozí nebezpečenstvo úrazu;
- nikdy sa nedotýkajte napájacieho konektora mokrými alebo vlhkými rukami;
- pravidelne kontrolujte napájací konektor, či nie je poškodený. V prípade poškodenia zariadenie v žiadnom prípade nepoužívajte a kontaktujte servis;
- Napájací kábel nedávajte do blízkosti ostrých a horúcich vecí ako aj ohňa. Pri vytŕhovaní napájacieho konektora vždy ťahajte za konektor, nikdy nie za kábel.
- Dbajte o to, aby (predlžovací) kábel nebol nikde prerušený, prípadne aby sa nemohol človek o neho potknúť.
- Zariadenie nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Deti nepoznajú nebezpečenie spojené s elektrickými zariadeniami a preto ho nesmú samy obsluhovať.
- V prípade že zariadenie nepoužívate, alebo sa ho chystáte čistiť tak vždy vytiahnite elektrický konektor zo siete.
- Pozor napájací kábel nesmie byť v blízkosti teplých zariadení;
- Okolo zariadenia je potrebné nechať min. 15 cm priestor, aby bola platňa dostatočne odvetrávaná;
- Nikdy nezapínajte zariadenie, ak sa na ňom nachádza prázdny hrniec. Takýto úkon môže viesť k ťažkému poškodeniu zariadenia!
- Dbajte na to, aby sa indukčná platňa nenacádzala v blízkosti zariadení produkujúcich paru alebo masť. Ventilátor platne by totižto mohol nasáť túto paru / masť, následne sa zaniest, čo by mohlo viesť k zoskratovaniu elektroniky. Z toho dôvodu je nutná **pravidelná údržba tukového filtra**.

Príprava na uvedenie do prevádzky

- Skontrolujte celé zariadenie, či na ňom nie je viditeľné poškodenie. V prípade poškodenia okamžite kontaktujte dodávateľa a nepoužívajte zariadenie.
- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Očistite zariadenie vlažnou vodou a vlhkou handrou.
- Zariadenie umiestnite na rovnú plochu.
- Zariadenie umiestnite tak. Aby ste vždy mali možnosť vytiahnuť elektrický konektor zo siete.

Vhodné kuchynské príslušenstvo

Používajte výhradne hrnce, ktoré sú vhodné pre indukčné variče, disponuje nasledovným

označením:  - tento znak sa zväčša nachádza na spodnej časti hrnca.

- v prípade, že použijete na indukciu nevhodný hrniec zariadenie to samo rozpozná a ozve sa viacnásobný pípavý tón, zariadenie sa prepne do „Stand-by“ režimu.
- Na indukciu môže byť použitý hrniec s min. Priemerom 12 cm. Tj. Po umiestnení hrnca musí byť zakrytý min. Vnútorňý kruh zakreslený na indukciu – vid' obrázok nižšie:



- V prípade, že použijete hrniec s priemerom menším ako 12 cm, ozve sa zvukový signál, následne sa indukcia prepne do „Stand-by“ režimu.
- Zároveň priemer hrnca nesmie presiahnuť 28 cm. Tj. Hrnec nesmie byť väčší ako je zakreslený vonkajší kruh na indukčnej platni – vid' obrázok nižšie:



- Použitie väčšieho hrnca môže poškodiť prístroj.

Ovládanie

1. Tlačidlo „Temp / heating“: tlačidlo pre výber požadovanej funkcie. Po vybraní danej funkcie sa rozsvieti príslušná žiarovka. Touto funkciou môžete nastaviť výkon, teplotu v kombinácii s časom.
2. Tlačidlo „ON/OFF“. Pomocou tohto tlačidla sa zapína a vypína platňa, prerušuje nastavený čas.
3. Tlačidlá „šípka hore / dole“ - tieto tlačidlá sa používajú pre nastavenie výkonu, času, teploty. Šípkou hore sa navyšuje požadovaná hodnota / šípkou dole sa hodnota znižuje.
4. Rozsvietenie príslušnej žiarovky indikuje, ktorá funkcia je pomocou tlačidla „Temp / heating“ zvolená..
5. Nastavenie funkcie výkonu je v rozmedzí 100 W až 3500 W, teploty 35°C až 240°C, času od 0 až do 180 minút.

Obsulha

- zapojte elektrický konektor do siete;
- umiestnite príslušný hrniec na indukčnú platňu s ohľadom na vyššie uvedené;
- zapnite zariadenie prostredníctvom tlačidla „ON/OFF“; V prípade, že máte na platni hrniec s priemerom väčším ako 12 cm a vhodným na indukciu, sa zapne otáčať ventilátor a na displeji sa zobrazí východzí stav „2000“.
- ak je platňa v prevádzke a na displeji sa zobrazuje „2000“ je možné zariadenie nastaviť dvomi spôsobmi:
- nastavenie výkonu: možno nastaviť v rozmedzí 100 W až 3500 W;

- nastavenie teploty: teplotu možno nastavovať v 5°C intervaloch a to v rozsahu od 35°C až do 240°C. Zariadenie je prednastavené na 100°C;
- Pomocou tlačidla „Temp / heating“ zvolte funkciu „Heating“ pre nastavenie výkonu. Šípkami teraz môžete meniť hodnotu požadovaného výkonu;
- Pomocou tlačidla „Temp / heating“ zvolte funkciu „Temp“ pre zmenu požadovanej teploty;
- Po nastavení výkonu a času môžete modifikovať aj čas – tlačidlom „Timer“. Po stlačení funkcie času je možné nastaviť jeho hodnotu v rozmedzí 0 – 180 minút; Po dosiahnutí nastaveného času sa prístroj automaticky vypne;
- Po použití indukčnej platne stlačte tlačidlo „ON/OFF“ pre jej vypnutie. Po vypnutí zhasne displej ako aj všetky žiarovky;
- V prípade, že prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte platňu z elektrickej siete a dajte hrniec preč z platne.

Chybové hlásenia

- E01 Prehriatie ovládacieho panela (teplota vo vnútri prístroja je príliš vysoká, filter alebo ventilátor je znečistený).
- E02 Prehriatie sklennej platne (teplota sklennej platne je príliš vysoká, hrniec / panvica je prázdna).
- E03 Abnormálne vstupné napätie (najčastejšie v pri použití generátorov).

Čistenie a údržba

- pred každým čistením odpojte elektrický konektor zo siete;
- Pozor: nikdy neponárajte zariadenie do vody alebo inej tekutiny!
- Vonkajšie časti očistite vlhkou handrou (voda v spojení s neagresívnym čistiacim prostriedkom);
- Na čistenie v žiadnom prípade nepoužívajte ostré predmety, agresívne čistiace prostriedky, benzín!
- Otvor ventilátora očistite pomocou vysávača;
- Sklenú platňu očistite po každom použití. Týmto pádom sa zabráni prípadnému vznieteniu zvyškov jedla na platni.