

Návod na použitie

ELEKTRICKÝ NÔŽ NA GYROS

modely DOST



- Hrúbku krájaného mäsa nastavte pomocou vrúbkovanej skrutky.
- Pred čistením zariadenia odpojte prívod elektriny.
- Opatrne uvoľnite skrutky a odnímate kryt noža.
- Priloženou ihlou zaistíte nôž v hornej časti proti otáčaniu a skrutkovačom uvoľníte nôž. Buďte pritom maximálne opatrní, pretože nôž je veľmi ostrý.
- Rukoväť očistite vlhkou utierkou a utrite dosucha, nikdy neumývajte pod prúdom vody.
- Nôž čistite utierkou a malým množstvom alkoholu.
- Skosenú stranu noža môžete brúsiť pomocou mokrého brúsneho kameňa. Nenechávajte nôž v kontakte s kameňom príliš dlho. Napokon dôkladne utrite.

Varovania a bezpečnostné pravidlá:

- Výrobca nezodpovedá za ujmu vzniknutú nesprávnym používaním stroja.
- Nepoužívajte nôž na zmrazené jedlo, mäso s kosťami, ryby alebo čokoľvek iné ako jedlo.
- Tento stroj nie je vhodný na krájanie syra.
- Pravidelne kontrolujte stav kábla, ak by mal byť poškodený, musí byť nahradený novým špeciálnym káblom.
- Pri čistení neponárajte zariadenie do vody.
- Zástrčku nevyťahujte ťahaním za kábel, môže sa tak poškodiť.
- Počas údržby a čistenia (po odstránení krytu noža) treba zvážiť zostávajúce riziko poranenia.
- Pred vykonaním akejkoľvek údržby vytiahnite zástrčku zo zdroja.