

Elektrická fritéza S9725500



1. Všeobecné pokyny
2. Instalace
3. Obsluha
4. Údržba
5. Řešení problémů
6. Technická data

1. Všeobecné pokyny

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím přístroje, či porušením pokynů uvedených v tomto návodě.

2. Instalace

- Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí uvedeném na štítku přístroje.
- Připojte zařízení na uzemněnou zásuvku.
- Je vhodné umístit přístroj pod odsávač par.
- Napájecí kabel umístěte tak, aby se nedotýkal předmětů s teplotou vyšší 50 °C.

3. Obsluha

- Obsluhovat zařízení smí pouze zaškolená osoba.
- Před prvním použitím důkladně umyjte zbytky technického oleje v nádrži i v koši.
- Správně umístěte hlavu vyhřívacího tělesa, aby stlačila bezpečnostní mikrospínač.
- Nalijte do nádržky potřebné množství oleje podle značky na stěně nádržky.
- Pokud používáte tuk, nejdříve jej rozpust'ete.

3.1 Zapnutí

- Připojte zařízení do elektrické zásuvky
- Zapněte zařízení pomocí vypínače. Rozsvítí se kontrolka.
- Nastavte teplotu termostatu podle potřeby. Kontrolka zahřívání svítí, dokud není dosažena nastavená teplota.
- Nyní je přístroj připravený k použití.
- Potraviny mají být před fritováním suché.

- Pokud používáte mražené potraviny, naplňte koš jen do půlky a vkládejte ho do oleje velmi opatrně.

3.2 Vypnutí

- Nastavte termostat do pozice „0“.
- Vypněte zařízení pomocí vypínače. Kontrolka zhasne.
- POZOR, pokud je zástrčka v elektrické síti, zařízení je stále pod proudem.

4. Údržba

- DŮLEŽITÉ! Před každým čišťením odpojte zařízení od elektrické sítě a nechejte olej a vyhřívací těleso vychladnout.
- Po skončení fritování odstraňte z oleje zbytky jídla.
- Po určitém počtu fritování přeced'te olej a umyjte nádržku na olej i vyhřívací těleso horkou vodou a saponátem. Nepoužívejte korozní čisticí přípravky.

5. Řešení problémů

Zkontrolujte:

- polohu vypínače;
- připojení vyhřívacího tělesa;
- pojistku bezpečnostního termostatu; zapíná se, pokud termostat nepracuje a teplota oleje přesahuje 200 °C.
- pokud se bezpečnostní termostat zapíná opakovaně, obraťte se na autorizovaného technika.

Přípojka: 15 kW

Rozsah teplot: 150 – 190 °C