

NÁVOD NA OBSLUHU

CHLADIACE A MRAZIACE STOLY

modely EKO a GN



POUŽÍVANIE

1.1 ZÁKLADNÁ OBSLUHA

Tento prístroj je vybavený ovládacím panelom s dvomi obslužnými spínačmi a riadiacou elektronikou, používateľovi umožňuje nasledovné operácie:

1.1.2 Zapnutie a vypnutie prístroja

Stlačte spínač 1 vpravo na ovládacom paneli. Na displeji sa ukáže momentálna vnútorná teplota prístroja a rozsvietenia sa kontrolky kompresora. V prípade prerušenia prívodu elektriny sa vypne a znovu zapne kompresor s krátkym prerušením.

1.1.3 Ukazovateľ teploty

Počas normálnej prevádzky ukazuje displej momentálnu teplotu chladeného priestoru.

1.1.4 Nastavenie teploty

Ak stlačíte tlačidlo SEL (na jednu sekundu), zobrazí sa teplota uložená v pamäti. Zmena teploty: Stlačte tlačidlo SEL a potom tlačidlo UP alebo DOWN na zmenu uloženej teploty. Ak ste teplotu zmenili, uložíte ju tlačidlom SEL. Rozsah nastaviteľnej teploty je medzi +2°C a +10°C.

1.1.5 Alarmová kontrolka

Elektronika signalizuje poruchu pomocou rozsvietenia nasledujúcimi signálmi na displeji: kontrolka pri chladiacich stoloch a pultoch: EO, blinker.

Riešenie:

V prípade, že sa na displeji rozsvietenia jeden alebo dva vyššie uvedené signály, vypnite agregát a počkajte niekoľko sekúnd, predtým než ho znovu zapnete. V prípade, že alarmový signál stále svieti, zavolajte servisného technika.

1.2 USKLADNENIE POTRAVÍN

S cieľom dosiahnuť čo najlepšie možné výkony prístroja je nutné dbať na nasledovné predpisy:

- Naplňte chladiaci stôl až po dosiahnutí zvolenej teploty.
- Nevkladajte do chladiaceho stola žiadne teplé jedlá alebo tekutiny ani žiadne nezakryté potraviny.
- Potraviny vždy dobre uzavrite.
- Pamätajte, že voľná cirkulácia vzduchu je pri preplnení narušená.

Vyvarujte sa dlhému otvoreniu dverí alebo zásuviek, ako aj príliš častému otváraniu. Počkajte určitý čas práve uzavretých priehradiek, kým znovu budú otvorené. Naplňajte stôl postupne, aby sa predišlo prevráteniu prístroja, prípadne fixujte zariadenie proti prevráteniu.

1.3 ROZMRAZOVANIE

1.3.1 Pravidelné automatické rozmrazovanie

V priebehu 24 hod. bude prístroj automaticky 4x rozmrazený. Časové spínacie hodiny sa v momente prvého zapnutia spustia. V prípade, že si želáte automatickú rozmrazovaciu fázu v inom čase, musíte spínač (DEF alebo symbol pre roztápanie snehu) stlačiť na 5 s, prístroj okamžite zaháji automatické rozmrazovanie a ďalšie rozmrazovanie sa uskutoční po 6 hodinách.

Počas rozmrazovacej fázy svieti na displeji symbol rozmrazovania (DEF).

1.3.2 Manuálne rozmrazovanie

Všetky modely rozmrazujú automaticky. V prípade, že by ste chceli manuálne rozmrazovať, nasledujte tie isté kroky, ako pre zmenu času automatického rozmrazovania.

1.4 ÚDRŽBA

1.4.1 Pravidelné čistenie

Z hygienických a funkčných dôvodov musí byť prístroj čistený minimálne jedenkrát týždenne. Pred čistením musí byť prístroj odpojený od elektrickej siete.

1.4.2 Čistenie kondenzátora

Z funkčných dôvodov je nutné čistiť jedenkrát týždenne kondenzátor. Pred čistením prístroj vypnúť a prerušiť prívod elektrického prúdu.

- Skrutku na ochrannej mriežke odmontovať.
- S kefkou a vysávačom navrstvený prach na povrchu kondenzátora odstrániť.
- Ochrannú mriežku znovu naskrutkovať.

1.4.3 Dlhšie nepoužívanie prístroja

Počas nepoužívania je nutné dodržiavať nasledovné opatrenia:

- Odpojiť kábel od elektrickej siete.
- Dôkladne prístroj vyčistiť, tak ako pri pravidelnom čistení.
- V chladenej časti umožniť cirkuláciu vzduchu a prístroj prikryť priedušnou látkou.

DOVOZCA:

LINOREX, S.R.O.
Š. Králika 7
841 08 Bratislava

