

Návod na použitie

Chladiaca mini-vitrína model: SC-70 / Mini-78 / Mini-58



- Obsah:**
1. Všeobecný návod
 2. Prehľad dielov
 3. Bezpečnostné opatrenia
 4. Nastavenie teploty
 5. Obsluha
 6. Technické parametre
 7. Poruchy a nápravy
 8. Nákres

1. Všeobecný návod

- Pred uvedením do činnosti si pozorne prečítajte návod.
- Skontrolujte prístroj pred viditeľnými poškodeniami. Sieťový kábel nesmie vykazovať žiadne poškodenie.
- V prípade prevozu musí byť vitrína zabezpečená proti poškodeniu. Vitrína počas prevozu musí byť vo zvislej polohe.
- Vitrína nesmie byť uskladnená ani používaná vo vonkajšom prostredí.
- Počas čistenia musí byť vitrína vypnutá a nesmie byť pod napätím.
- Zabezpečte vitrínu proti prevráteniu.
- Potraviny do vitríny ukladajte tak, aby ostalo miesto pre cirkuláciu vzduchu. Potraviny by sa nemali dotýkať dvierok vitríny a dvierka nesmú zostať pootvorené.

2. Prehľad dielov

- Tri steny aj dvierka vitríny majú dvojité sklo.
- Výparníkový ventilátor zabezpečuje kontrolu teploty vo vitríne.
- Vonkajší povrch má teplo - odrážajúcu povrchovú úpravu.
- Vitrína pracuje automaticky.

3. Bezpečnostné opatrenia

- Ak ste zapojili vitrínu do elektriny, musíte počkať 10 min, skôr vitrínu nezapínajte.
- Vyhnite sa škodám na kompresore - nenakláňajte vitrínu do viac ako 45 stupňového uhla. Ak vitrínu nakloníte do väčšieho uhla, nechajte vitrínu vzpriamene stáť a počkajte aspoň hodinu kým vitrínu zapojíte.
- Skontrolujte sklennú tabuľu na dvierkach.
- Vybaľte vitrínu z ochranného obalu a postavte ju na stabilné miesto
- Zvoľte miesto pre vitrínu tak, aby nebola vystavená priamemu slnečnému žiareniu. Vitrínu neumiestňujte k žiadnemu tepelnému zdroju.
- Potom skontrolujte, či sa vitrína nenachádza v blízkosti vody, tiež nesmie byť vystavená príliš vlhkému prostrediu.
- Vitrína musí byť umiestnená minimálne v 10 cm vzdialenosti od steny. Všetky vetracie otvory musia ostať voľné, nesmú sa ničím zakryť, aby nedošlo k prehriatiu vitríny.
- Vitrína musí byť pripojená do zástrčky (230V/50Hz/1Ph). Nezapájajte do siete spolu s inými zariadeniami, vitrína musí byť zapojená osobitne (nepoužívajte rozdvojky).
- Skontrolujte, či sa počas prevozu neporušil kábel alebo jeho koncovka.
- Na čistenie používajte vlhkú utierku a čistiaci prostriedok. Nepoužívajte príliš agresívne čistiace prostriedky a nečistite vitrínu prúdom vody.
- Na vitrínu si nesadajte.

4. Nastavenie teploty

- Otvorte spodný kryt vitríny.
- Z výroby je termostat nastavený na strednú teplotu chladenia.
- Otočte koliečko v smere hodinových ručičiek na nastavenie nižšej teploty chladenia.

- Väčšinou netreba meniť vo výrobe prednastavenú teplotu termostatu.
- Všimnite si, že chladiaca vitrína má nastavené odmrazovanie niekoľko krát za deň, aby sa zabránilo hromadeniu ľadu na výparníku.

5. Obsluha

Všeobecne

- Najprv vyčistite vitrínu vlhkou utierkou a čistiacim prostriedkom.
- Potom vložte do vitríny rošty.
- Zapojte kábel do zástrčky
- Ak nesvieti svetlo, otvorte spodný kryt a vypínačom ho zapnite.

Vanička na zbieranie kondenzovanej vody

- Do vaničky sa zachytáva prebytočná vlhkosť z výparníka. Ak je vo vitríne veľká vlhkosť alebo sa často otvárajú dvierka, vaničku treba častejšie vylievat'.

Dvierka

- Skontrolujte, či sú dvierka dobre zatvorené. Keď nie sú dobre zatvorené, na výparníku sa tvorí ľad a vitrína potom riadne nechladí. Dvierka teda nenechávajte ani pootvorené.

Cirkulácia vzduchu

- Neodkladajte do vitríny príliš veľa produktov, nechajte dostatočné miesto pre cirkuláciu vzduchu. Okolo vitríny zabezpečte dostatočne veľký priestor pre cirkuláciu vzduchu. (pozrite bod 3.)

Vymieňanie žiarovky

- Odpojte vitrínu zo zástrčky.
- Odskrutkujte kryt.
- Vymeňte žiarovku.
- Priskrutkujte kryt.
- Zapojte vitrínu do zástrčky.

6. Technické parametre

• Číslo modelu:	SC-70	Mini-78	Mini-58
• Trieda:	N	N	N
• Objem:	70 litrov	78 litrov	58 litrov
• Prípojka:	220-240 V	220-240 V	220-240 V
• Výkon osvetlenia:	8 Watt	8 Watt	8 Watt
• Teplota:	0-10 °C	2-12 °C	2-12 °C
• Chladiace médium:	R 600A	R 600A	R 600A
• Váha:	37 kg	40 kg	37 kg
• Rozmery (mm):	427 x 384 x 872	425 x 380 x 960	425 x 380 x 810

7. Poruchy a nápravy

Najprv komentár:

Ak sa na sklenných tabuliach tvoria kvapky rosy, nejde o žiadnu poruchu. Vtedy sa vitrína nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou vzduchu. Utrite kvapky vlhkou utierkou.

<u>Poruchy:</u>	<u>Nápravy:</u>
Ked' vitrína nechladí:	Uistite sa, či príčinou nie je výpadok prúdu a či je vitrína zapojená v zástrčke.
Ked' vitrína chladí zle:	Skontrolujte, či má vitrína dostatok priestoru na ventiláciu vzduchu. Presvedčte sa, či vitrína nebola pri prevoze prevrátená, alebo naklonená do viac ako 45 stupňového uhla - potom musí stáť nezapnutá minimálne jednu hodinu. Ubezpečte sa, či je regulátor teploty správne nastavený. V prípade, že je v pozícii „ low “, nastavte tlačítko do hornej pozície. Skontrolujte, či vitrína nestojí pod priamym slnečným žiarením, alebo v blízkosti tepelného zdroja. Presvedčte sa, či sú dvierka dobre zatvorené. Ubezpečte sa, či sa dvierka neotvárajú príliš často. Skontrolujte, či nie je vo vitríne priveľa potravín, alebo či sa v nej nenachádzajú horúce potraviny.
Ked' vitrína pracuje hlučne:	Skontrolujte, či vitrína stojí stabilne na rovnej ploche. Ubezpečte sa, či je vitrína na zadnej strane v dostatočnej vzdialenosti od steny. Ak počujete kvapkať vodu, nie je to záhada - v chladiacom systéme prúdi chladiaca zmes.

8. Nákres

