

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE



Chladená vitrína okrúhla ARC-100R / ARC-400R

POZOR!
PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A POSTUPUJTE PODĽA
POPÍSANÝCH POKYNOV!!
V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DOJSŤ K OHROZENIU ZDRAVIA, ŽIVOTA A K
POŠKODENIU ZARIADENIA!
VÝROBCA A DODÁVATEĽ ODMIETAJÚ AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ ZA
VZNIKNUTÉ ŠKODY A ÚJMY NA ZDRAVÍ PRI NEDODRŽANÍ POKYNOV V TOMTO
NÁVODE!!

Obsah :

Všeobecné pokyny	2
Bezpečnostné pokyny	2
Technické údaje	3
Popis	3
Inštalácia a prevádzka	3
Údržba	4

Všeobecné pokyny :

- Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- Akékoľvek zásahy do prístroja môže vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto zásahom oprávnenia.
- Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný a zaškolený personál.
- Zariadenie musí byť pod stálym dohľadom personálu, poprípade musí byť pravidelne kontrolované.
- Musia byť dodržané pravidlá protipožiarnej ochrany a BOZP.
- Prístroj smie byť používaný len na účely, na ktoré je vyslovene určený.
- Ak zariadenie nahrádza staršie zariadenie s odlišnými parametrami, informujte sa, či je potrebná nová revízia na sieti vo Vašej prevádzke.
- Zredukujte otváranie dverí, čím zabránite úniku chladu z vitríny.
- Nikdy nekladajte do vitríny horúce pokrmu. Najskôr ich nechajte vychladnúť !
-

Bezpečnostné pokyny :

- Vitrínu nikdy nenakláňajte o viac ako 45°.
- Vitрина musí byť umiestnená na rovnej suchej ploche.
- Okolo vitríny a hlavne prieduchov pri kompresore musí byť min. 10 cm priestoru.

- Po transporte počkajte min. 2 hodiny a až následne zapnite vitrínu.
- Vitrínu umiestňujte v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov.
- Neumiestňujte ťažšie predmety na vitrínu.
- Dbajte o to, aby nedošlo k poškodeniu napájacieho kábla.
- V prípade výpadku prúdu alebo vypnutiu vitríny vždy počkajte min. 5 minút, až potom opätovne uveďte vitrínu do prevádzky.

Technické údaje :

Model	Kat. číslo	Objem	Teplota	Rozmery [mm]	Výkon	Pripojka
ARC-100R	R852210	100 l	+2 až +8 °C	480 x 1030 mm	0,17 kW	230 V
ARC-400R	R852220	400 l	+2 až +8 °C	680 x 1760 mm	0,45 kW	230 V

Popis :

Vitrína disponuje sklenenými dverami a policami, digitálnym termostatom a kompresorom usposobeným pre chladivo R600a a R134a.

Inštalácia a prevádzka :

- 1) Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- 2) Pred použitím prístroja dôkladne odstráňte všetok obalový materiál zo zariadenia.
- 3) Umiestnite vitrínu na rovnú a stabilnú plochu.
- 4) Pred použitím skontrolujte uzemnenie, a či sa elektrické napätie zariadenia zhoduje s napätím Vašej siete. Všetky potrebné údaje sú uvedené na štítku zariadenia.
- 5) Zapojte pripájací konektor do zástrčky 220-240 V.
- 6) Pomocou tlačidla „SET“ na ovládacom paneli môžete nastaviť požadovanú teplotu.
- 7) Pomocou šípky hore a dole zmeníte teplotu, výber potvrdíte tlačidlom „SET“.
- 8) Po 10 sekundách neaktivity sa zobrazí na displeji aktuálna teplota.
- 9) Po stlačení tlačidla žiarovky zapnete osvetlenie vitríny.
- 10) Manuálne rozmrazovanie spustíte podržaním tlačidla žiarovky po dobu aspoň 6

sekúnd.

Ľavé LED svetlo na displeji sa týka chladenia. Počas chladenia kontrolka svieti. Ak vitrína dosiahne nastavenú teplotu LED kontrolka zhasne.

Pravé LED svetlo na displeji sa týka rozmrazovania. Počas rozmrazovania sa LED kontrolka rozsvieti. Po ukončení rozmrazovania zhasne.

	ELEKTRIKA
	VODA
	PLYN

POZOR!
xxx!

Údržba :

Prístroj musí byť pravidelne udržiavaný.

Pred každou údržbou odpojte zariadenie z elektrickej siete !

Určitú údržbu a servisné práce môžu vykonávať len kvalifikovaní a výrobcom autorizovaní servisní technici.

Okolie a vnútro vitríny je možné očistiť pomocou neutrálneho detergentu a vlhkej handry. Následne je potrebné očistené plochy pretreť suchou handrou.

POZOR ! Zariadenie sa nesmie čistiť priamo striekajúcou alebo tlakovou vodou !