

Návod na použitie

Ohrevná vitrína RTR 120 a RTR 160



Pred prvým uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne prečítajte priložený návod na použitie.

Ďakujeme pekne za prejavenu dôveru a zakúpenie nášho výrobku. Prosím pozorne si preštudujte návod na použitie, aby ste predišli škodám na majetku a zdraví osôb.

Všeobecné

1. Dvere a telo vitríny je pokryté zdvojeným priehľadným sklom. Dodáva vitríne elegantný vzhľad a zabezpečuje jednoduchý prístup.
2. Vitрина ma široké možnosti použitia – obchodný dom, jedálna prevádzka a pod.

Bezpečnostné upozornenia

Čím menej budete otvárať dvierka na vitríne, tým stabilnejšia bude teplota vo vnútri vitríny.

Nikdy neblokujte vstup a výstup vzduchu. Vždy musí byť zabezpečená cirkulácia vzduchu a tým pádom správna výkonnosť ohrevu.

Neprepĺňajte vitrínu jedlom, pretože by to mohlo mať za následok zníženie výkonu vitríny.

Nastavte výšku regálu s ohľadom na veľkosť jedla, ktoré má byť uložené vo vitríne.

Opravy môže uskutočňovať iba kvalifikovaný odborný personál.

Poškodený elektrický konektor musí byť vymenený odborníkom, aby sa predišlo rizikám.

Zariadenie nesmú obsluhovať telesne alebo mentálne postihnutí ľudia, deti, ľudia ktorí nie sú dostatočne zaškolení pre obsluhu vitríny.

UPOZORNENIE: Zabezpečte, aby bola ventilácia priechodná a nemala žiadne zábrany, obzvlášť ak je vitрина vstavaná.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte žiadne mechanické zariadenia za účelom zrýchlenia ohrevu.

Dovolené sú len tie, ktoré odporúča výrobca.

UPOZORNENIE: Dajte pozor na to, aby nedošlo k ohýbaniu alebo iným spôsobom k poškodeniu napájacieho kábla.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte elektrické zariadenia vo vnútri vitríny, pokiaľ nie je ich použitie odporúčané výrobcom.

Manipulácia a umiestnenie vitríny

– Pri manipulácii s vitrinou dávajte pozor, pretože sa na jej povrchu nachádzajú aj sklenené časti.

– Nikdy vitrínu neobracajte o 45 stupňov.

– Vitрина musí byť umiestnená na suchom mieste.

– Po oboch stranách vitríny, ako aj v zadnej časti musí byť minimálne 10 cm voľného priestoru, čím bude zabezpečená správna cirkulácia vzduchu.

– Potom ako umiestnite vitrínu na stabilnú plochu ju nechajte minimálne 2 hodiny stáť, až potom zapojte vitrínu do elektrickej siete.

– Zariadenie umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov. Tesná blízkosť zdroja tepla môže zapríčiniť nižšiu výkonnosť vitríny.

– Nikdy neukladajte ťažké veci na vrch vitríny.

– Vitрина musí byť umiestnená na rovnej a stabilnej ploche.

Uvedenie zariadenia do prevádzky

– Vitрина sa zapája do štandardnej zástrčky 220 – 240 V, 50 Hz, jednofázová AC.

– Pozor, nezapájajte vitrínu do združenej zástrčky, do ktorej sú zapojené aj iné zariadenia.

Hrozí riziko vzniku požiaru.

– Nikdy neohýbajte káble, nijakým spôsobom nezaťažujte, aby ste ho nepoškodili.

– Nikdy neoplachujte vitrínu pod prúdom vody.

– Nikdy nevkladajte horľavé alebo výbušné látky ako je alkohol, éter do vnútra vitríny alebo do blízkosti vitríny.

- Pred prvým uvedením vitríny do prevádzky starostlivo očistite všetky vnútorné a vonkajšie plochy.

- Vyberte nádobu na vodu, ktorá sa nachádza na spodnej časti vitríny, naplňte ju vodou a umiestnite na pôvodné miesto.
- Zapojte vitrínu do elektrickej siete.
- Nastavte teplotu s ohľadom na vystavovaný pokrm. Teplotný rozsah je medzi 30 – 90 stupňov Celzia.
- Z prednej strany vitríny je možné odčítať aktuálnu teplotu vo vitríne.
- Predtým ako vložíte pokrm do vitríny ho prosím umiestnite do nádoby.
- Pri vkladaní a vyberaní jedla z vitríny vždy používajte ochranné rukavice, pretože povrch vitríny sa počas prevádzky zohrieva.
- V prípade, že chcete zapnúť osvetlenie vitríny stlačte svetelný spínač, ktorý sa nachádza na zadnej strane vitríny.
- Po ukončení prevádzky vitríny ju odpojte z elektrickej siete.
- Po vypnutí vitríny, alebo jej odpojení z elektrickej siete vždy počkajte aspoň 5 minút a až potom vitrínu opäť zapnite.

Údržba

1. Opatrenia pred realizáciou údržby

Vitrína musí byť permanentne čistá, pravidlená údržba je nevyhnutná.

Pred začatím údržby, vždy odpojte zariadenie z elektrickej siete.

Nikdy nepoužívajte poškodený elektrický konektor, alebo zástrčku, aby ste predišli elektrickému šoku alebo výpadku elektriny.

Nikdy neumývajte vitrínu pod prúdom vody. Je zakázané používať alkalické čistiace prostriedky, mydlo, benzín, acetón alebo kefy.

2. Čistenie vonkajších častí

Vonkajšie časti vitríny vyčistite pomocou kusu oblečenia z mäkkej látky navlhčeného neutrálnym čistiacim prostriedkom, následne vlhké časti do sucha utrite.

3. Čistenie vnútorných častí

Vyberte regále vitríny a starostlivo ich umyte vodou.

Dbajte o to, aby ste vždy očistili aj nádobu na vodu, ktorá sa nachádza vo vitríne.

Použite jemný kus oblečenia pre očistenie vnútra vitríny.

4. Vypnutie vitríny na dlhší čas

Vyberte všetky jedlá z vitríny a odpojte ju z elektrickej siete.

Starostlivo očistite všetky vonkajšie a vnútorné časti vitríny a nechajte otvorené dvere, aby všetky čistené plochy dostatočne vyschli.

Pozor sklenené časti vitríny sú krehké a môžu sa ľahko poškodiť alebo až rozbiť, preto ich je potrebné držať v dostatočnej vzdialenosti od detí.

5. Výmena žiarovky

Výmenu žiarovky musí vykonať kvalifikovaný odborný personál.

Hlavné parametre

Parameter / Model	RTR - 120L	RTR - 160L
Teplotný rozsah (C)	30 - 90	30 - 90
Príkon (W)	1100	1500
Elektrický prúd (A)	4,75	6,3
Napätie (V)	220 - 240	220 - 240
Frekvencia (Hz)	50	50
Objem priestoru (l)	120	160
Čistá váha (kg)	48	56
Stupeň vodoodolnosti	IPX4	IPX4
Rozmery (mm)	678 x 568 x 670	857 x 568 x 670
Rozmery balenia (mm)	749 x 627 x 731	928 x 627 x 731
Výkon lampy (W)	2 (LED)	2,5 (LED)