

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE



Leštička príborov Gastromarket®

POZOR!
PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A POSTUPUJTE PODĽA
POPÍSANÝCH POKYNOV!!
V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DOJSŤ K OHROZENIU ZDRAVIA, ŽIVOTA A K
POŠKODENIU ZARIADENIA!
VÝROBCA A DODÁVATEĽ ODMIETAJÚ AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ ZA
VZNIKNUTÉ ŠKODY A ÚJMY NA ZDRAVÍ PRI NEDODRŽANÍ POKYNOV V TOMTO
NÁVODE!!

Obsah :

Všeobecne pokyny	2
Technické údaje	X
Popis	X
Inštalácia a prevádzka	X
Údržba	X

Všeobecné pokyny :

- Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- Akékoľvek zásahy do prístroja môže vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto zásahom oprávnenia.
- Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný a zaškolený personál.
- Zariadenie musí byť pod stálym dohľadom personálu, poprípade musí byť pravidelne kontrolované.
- Musia byť dodržané pravidlá protipožiarnej ochrany a BOZP.
- Prístroj smie byť používaný len na účely, na ktoré je vyslovene určený.
- Ak zariadenie nahrádza staršie zariadenie s odlišnými parametrami, informujte sa, či je potrebná nová revízia na sieti vo Vašej prevádzke.

Technické údaje :

Model	Kat. číslo	Výkon	Rozmery [mm]	Výkon	Pripojka
EMP.CKP.01	G650300	3000 ks / hod	560 x 550 x 410 mm	0,6 kW	230 V

Inštalácia a prevádzka :

- 1) Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- 2) Umiestnite prístroj na rovnú a stabilnú plochu.
- 3) Pred použitím prístroja dôkladne odstráňte všetok obalový materiál zo zariadenia.
- 4) Pred použitím skontrolujte uzemnenie, a či sa elektrické napätie zariadenia zhoduje s napätím Vašej siete. Všetky potrebné údaje sú uvedené na štítku zariadenia.
- 5) Pripojte zariadenie do elektrickej siete a stlačte tlačidlo START. Nechajte ho aspoň 10 minút predohriať a až potom začnite používať.
- 6) Umiestnite umytý (mokrý) príbor do leštičky.
- 7) Počas prevádzky sa zohrejú špirály a príbor sa tým vysuší a vyleští.
- 8) UV lampa sa postará o to, aby bol príbor hygienický.
- 9) Po vyleštení a osušení vypadne príbor z výpuste do koša.
- 10) Po skončení práce stlačte tlačidlo STOP a odpojte zariadenie z elektrickej siete.



POZOR ! Používajte vždy mokrý príbor, nie suchý !

Údržba :

Prístroj musí byť pravidelne udržiavaný.

Pred každým servisom odpojte zariadenie z elektrickej siete.

Vonkajšie plochy očistite vlhkou handrou. Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky !

V závislosti od intenzity používania vymieňajte každých 30 – 45 dní granuláty.

Určitú údržbu a servisné práce môžu vykonávať len kvalifikovaní a výrobcom autorizovaní servisní technici.

POZOR ! Zariadenie sa nesmie čistiť priamo striekajúcou alebo tlakovou vodou !