

NÁVOD NA OBSLUHU

Profesionálne chladničky a mrazničky



1. ÚVOD

Tento prístroj bol zhotovený podľa potrieb a nárokov zákazníkov.
Pre správne zaobchádzanie s prístrojom je potrebné nasledovné:

- Pozorne si prečítajte návod na obsluhu, je nutné bezpodmienečne dodržiavať uvedené predpisy a rady.
- Ak budete prístroj používať ako je uvedené v návode na obsluhu, je zaručená jeho bezchybná funkčnosť.

2. PRÁVA A POVINNOSTI VÝROBCU

3. TRANSPORT A USKLADNENIE

Prístroj je zabalený na drevenom podstavci, s pevnými rohmi, styroporom a prelepený lepiacou páskou.

Váha a rozmery sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Model	Brutto váha	Netto váha	Celkový rozmer (š x h x v)
840400 / 840401	115 kg	110 kg	680 x 710 x 2010
840600 / 840601	130 kg	125 kg	740 x 830 x 2010
840140 / 840141	220 kg	205 kg	1340 x 800 x 2010

Počas skladovania musí byť prístroj v uzavretej miestnosti s teplotou od -25 do 55° C, pričom vlhkosť vzduchu nesmie presahovať 30 a 95 %.

4. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Pozorne si prečítajte typový štítok na prístroji. V žiadnom prípade štítok neprekrývajte. V prípade poškodenia je nutné ho vymeniť. Žiadne časti prístroja neodstraňujte pomocou náradia. Neodnímajte ochranné časti z prístroja.

• Umiestnenie prístroja

Presvedčte sa, že je v miestnosti dostatočný priestor podľa predpisov na používanie a údržbu prístroja.

Po vybalení a odstránení všetkých ochranných prvkov, postavte prístroj tak, aby bol rovno umiestnený.

V blízkosti prístroja sa nesmú nachádzať zdroje tepla ani iné prístroje produkujúce teplo.

Taktiež musí byť chránený proti slnečnému žiareniu a prievanu. Okrem toho musí byť priestor pri chladiacom agregáte uvoľnený, kvôli dostatočnej cirkulácii vzduchu.

• Prvé čistenie

Pred zapojením prístroja do elektrickej siete, prístroj očistite. Všetky vnútorné časti vyčistite prostriedkom proti baktériám. Sklenené časti očistite taktiež vhodným čistiacim prostriedkom. Plastikové časti očistite navlhčenou utierkou. Nakoniec s čistou a suchou utierkou poutierať do sucha. Používajte čo najmenej vody. Počas čistenia sa nedotýkajte ostrých častí, poprípade použite rukavice.

- **Elektrické zapojenie**

Pred zapojením sa presvedčte, či napätie a frekvencia elektrickej siete na mieste zapojenia, súhlasí s údajmi na typovom štítku.

Okrem toho je nutné prístroj napojiť na uzemnenú zásuvku. V prípade, že neboli tieto bezpečnostné predpisy dodržané, je nutné vykonať uzemnenie podľa platných noriem.

Ak sa v blízkosti prístroja nenachádza zdroj elektrickej siete (zásuvka) je potrebné postupovať podľa predpisov.

Prístroje sú vybavené s káblom a zástrčkou, ktoré obsahujú neutrálny a uzemňovací pól.

Elektrický kábel musí byť vedený priamo, vyvarujte sa skrúteniu alebo prekrytiu.

Taktiež nesmie prísť do styku s tekutinami alebo tepelnými zdrojmi.

V prípade poškodenia môže elektrický kábel vymeniť iba kvalifikovaná osoba.

5. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- **Spotreba energie**

Model	Spotreba energie W	Mraziace zariadenie
840400 / 840401	340W / 500W	R 134A/R 404A
840600 / 840601	460W / 1000W	R 134A/R 404A
840140 / 840141	650W / 1000W	R 134A/R 404A

- **Zvuky a vibrácie**

Úroveň zvuku prístrojov so zabudovaným hermetickým kondenzátorom je menšia ako 70 dB. V tom prípade nie sú potrebné žiadne protihlukové opatrenia.

6. ÚDRŽBA

- **Pravidelné čistenie**

Z hygienických a funkčných dôvodov musí byť prístroj čistený minimálne raz do týždňa (odsek prvé čistenie).

Pred čistením musí byť prístroj vypnutý a odpojený od elektrickej siete.

Taktiež sa odporúča pravidelne čistiť kondenzátor, raz týždenne. Pred čistením vitrínu vypnúť, odpojiť od elektrickej siete a vnútro odkryť.

- Ochrannú mriežku odmontovať.

- S kefou a vysávačom vyčistiť usadený prach na povrchu kondenzátora.

- **Dlhšie nepoužívanie prístroja**

Počas nepoužívania prístroja dlhšiu dobu je potrebné:

- Odpojiť prívod elektriny a prístroj dôkladne vyčistiť, ako pri pravidelnom čistení.

- Vitrínu nechať otvorenú pre lepšiu cirkuláciu vzduchu a prikryť priedušnou pokrývkou.

ZA ŠKODY VZNIKNUITÉ PRI NEODBORNOM ZAOBCHÁDZANÍ S PRÍSTROJOM ZODPOVEDÁ MAJITEĽ.

7. Ovládanie elektroniky REK33



1. Šípka hore - pre zvýšenie nastavenej hodnoty (počas bežnej prevádzky sa stlačením uvedeného tlačidla zobrazí teplota výparníka)
2. DP3 Ventilátor výparníka - súvisle svietiace LED signalizuje spustený ventilátor výparníka
3. DP2 rozmrazovanie - súvisle svietiace LED signalizuje spustený cyklus odmrazovania.
4. DP1 práca kompresora - blikajúce LED signalizuje, že sa nastavujú parametre (napr. teplota). Súvisle svietiace LED signalizuje spustený kompresor.
5. Manuálne rozmrazovanie - stlačením tlačidla na 3 sekundy sa spustí manuálne rozmrazovanie
6. Nastavenia (tlačidlo SET) - pre nastavenie teploty a vstup do servisných nastavení. Stlačením tlačidla SET počas bežnej prevádzky sa zobrazí teplota vo vnútri chladničky. Slúži tiež na potvrdenie zadanej hodnoty.
7. Šípka dole - pre zníženie nastavenej hodnoty

Zmena teploty

Stlačte tlačidlo SET (DP1 začne blikáť) a pomocou šípok hore a dole nastavte požadovanú teplotu. Stlačte tlačidlo SET pre potvrdenie nastavenej teploty. Pozor uvedené nastavenie musíte vykonať v priebehu 10 sekúnd od prvého stlačenia SET !