

Návod k použití

Vodní lázeň s výpustným ventilem

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím přístroje, či porušením pokynů uvedených v tomto návodu.

Popis přístroje

Vodní lázeň je vhodná pro udržování teplých pokrmů v nádobách 1/1 GN. Pracovní teplota je od 30°C do + 90 °C. Hloubka 150 / 200 mm.

Technická data

Model: S741152, S741153, S741203

Rozměry: šířka 340 x hloubka 570 x 242 mm

Přípojka: 1,2 kW

Napětí: 230 V/50 Hz

Ovládací panel

Termostat: 30-90 °C

Ohřev – kontrolní světlo (zelené)

Uvedení do provozu

- Vodní lázeň postavte na rovný ne kluzký povrch.
- Naplňte vodou, množství vody je dle použitých gastronádob.

Upozornění!!! Je důležité, aby při činnosti přístroje nestříkala žádná kapalina, hrozí nebezpečí zkratu v regulační elektronice, a to může způsobit škody na zdraví.

- Zastrčte síťový kabel do zásuvky.
- Nastavte termostat na požadovanou teplotu

Upozornění !!! Naplnění teplou vodou šetří čas a energii.

Údržba

- Před každým čišťením přístroje jej nechte nejprve vychladnout a bezpodmínečně vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
- Čistěte přístroj vlhkým hadříkem s použitím jemných čisticích prostředků.
- Voda v lázni by neměla být nikdy vypuštěná pokud je přístroj zapojený v síti.
- Při vypouštění nechte vodu vychladnout, jinak **hrozí opaření !!!**

Upozornění

Před zapojením přístroje nejdříve zkontrolujte, jestli je zapojený pojistný termostat na dolní straně přístroje. Tzn. stiskněte pojistný termostat (kuličkovým perem či sponkou do otvoru na ovládacím panelu).

V případě poruchy přístroje kontaktujte autorizované servisní centrum.

Přístroj musí být opravován jen odborníkem

Upozornění: V případě otevírání přístroje bezpodmínečně vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.

Nařízení o ochraně životního prostředí



Po ukončení doby použitelnosti nesmí být přístroj ukládán s běžným domácím odpadem. Musí být vzat do speciálního sběrného místa k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Je vyznačeno vysvětlujícím symbolem na zařízení v návodu k použití nebo na balení. Některé materiály mohou být znovu recyklovány. Prosím, čtěte tyto instrukce pečlivě. Obnovitelné materiály, opakované použití nebo jiné formy recyklace pro stará zařízení znamenají, že vy můžete sehrát

důležitou úlohu k ochraně životního prostředí. Prosím, zjistěte dotazem na místní autoritu, kde je nejbližší sběrné místo pro tento odpad.