

Návod k použití

Krouhač zeleniny 713265

1. Všeobecné pokyny

5. Krouhač zeleniny musí být obsluhován pouze proškolenou obsluhou, která se seznámila s instrukcemi pro použití a bezpečnost uvedený v tomto manuálu.
6. V případě změny pracovníků, je důležité proškolit nový personál.
7. Přestože je stroj vybaven řadou bezpečnostních systémů, vyhněte se přiblížení rukou ke krájecím diskům a pohyblivým částem.
8. Před čistěním a údržbou zařízení je bezpodmínečně nutné odpojit přístroj od el. sítě.
9. Pravidelně kontrolujte všechny kabely a elektrické části.
10. Nikdy nepoužívejte kráječ ke krouhání zmrzlého jídla.
11. Nikdy nevyměňujte sami poškozené části přístroje, ale kontaktujte autorizované servisní středisko..

1.2 Mechanická bezpečnost

12. Námi dodávaný kráječ zeleniny, který je popsán v tomto návodu dosahuje bezpečnostní úrovně tak jak je možno. Podle předpisů zohledňujících mechanická rizika GB4706.38-2003.

1.3 Elektrická bezpečnost

13. Bezpečnost proti el. rizikům je v souladu s nařízeními CENELEC.
14. Bezpečnostní mikrospínač instalovaný v přístroji pokud je otevřen kryt, abychom dostali přístup ke krájecím diskům.
15. Další mikrospínač je na vstupu krájeného materiálu.

16. Spínací relé vyžaduje nezávislý restart (aktivaci) stroje pokud nastal výpadek napájecí sítě nebo byl řídícím obvodem zjištěn pokles v síti.
17. Dokonalá izolace veškerých el. částí a značná odolnost aluminiového ošetřeného korpusu současně s použitým i materiály umožňuje aby stroj byl instalován a pracoval ve vlhkém prostředí.

2. Technická specifikace

Technická specifikace pro kráječ zeleniny pro model 713265

18. Jejich použití, čistění a údržba je bezpečná.
19. Jeho design a provedení všech částí z hliníkových a magnesiových slitin bez ostrých hran umožňuje snadné čistění.

Model: 713265
Rozměry: 220 x 610 x 520
Váha: 22 kg
Výkon: 750 W
Připojení: 230/1/50
Průměr disku: 270 mm

Dodací podmínky a likvidace odpadu z balení

20. Kráječ zeleniny je balený v pevném kartonu s vnitřní výplní zaručující perfektní ochranu stroje při transportu.

Vybavení zahrnuje:

21. návod k použití a údržbu

22. záruční list

Veškeré části balení (karton, pěna,)chyty apod.) může být likvidováno jako běžný domácí odpad.

3. Instalace

3.1 Připojení stroje

23. Připojení stroje musí být prováděno proškolenou obsluhou.

Varování: Ochranný systém a umístění, kde bude stroj pracovat musí být v souladu s předpisy pro ochranu před úrazem el. proudem. Výrobce neodpovídá za

- Umístěte zařízení na širokém rovném, suchém a pevném místě vzdálené od zdrojů tepla a stříkající vody.

3.2 Elektrické připojení

24. Zařízení je dodáváno s el. kabelem, který musí být připojen k jištěné rozvodné síti.

25. Je nezbytně nutné, aby zařízení bylo dobře uzemněno v souladu s platným předpisem.

26. Výrobce nenese žádnou odpovědnost pro přímé nebo nepřímé poškození způsobené v důsledku nesprávných dodržování předpisů pro el. zařízení.

27. Přístroj je vyroben na jednofázové připojení V230/50 Hz.

28. Pokud se liší napětí s napětím uvedeným výše, obraťte se na autorizovaného prodejce.

3.3 Bezpečnostní opatření a proškolení uživatelů

Nadřízený personál odpovídá za bezpečnou instalaci, stejně tak je odpovědný za proškolení uživatelů, kteří musí být proškoleni o dodržování bezpečnosti práce.

4. Použití přístroje

4.1 Ovládací prvky

Ovládací prvky jsou umístěny na pravé straně základy přístroje pokud stroj stojí přímo před obsluhou.

29. zelené tlačítko – start přístroje

30. červené tlačítko – zastavení přístroje

4.2 Vkládání řezných kotoučů do stroje

Uvolněte šroub, tak jak je na obr. 1 a otevřete kryt. Vložte nejprve plastický kotouč vyhazovače a potom kotouč, který jste zvolili pro krájení. Uzavřete kryt zpětným upevněním šroubu. Spuštění startovacím tlačítkem automaticky uzamkne řezný disk do správné polohy.

4.3. Vkládání a krájení pokrmů

Zdvihněte držadlo, vložte dovnitř pokrm jako. Poté rukojeť zavřete.

Stiskněte zelené tlačítko vaší pravou rukou a lehkým pohybem lehce přitlačte rukojeť dolů dokud není pokrm nakrájený.

Zdvihněte rukojeť a vložte další pokrm. Přístroj se automaticky zapíná, jakmile je přitlačný podavač přitlačen. Opakujte, dokud nemáte zpracován veškerý pokrm.

Varování: Nikdy nepřitlačujte zeleninu přímo rukou. Vždy použijte podavač nebo paličku.

4.4 Uvolnění a výměna disků

Uvolněte šroub a otevřete kryt. Pootočte s díkem proti směru hodinových ručiček a přikryjte řezná ostří vhodným materiálem (guma, látka apod.) a vyjměte. Jednoduše vyzdvihněte disk

5. Čistění a údržba

- Před každým čistěním a jakoukoliv údržbou zkontrolujte, jestli je přístroj vypnutý a odpojený od el. sítě.

- Pro správné fungování přístroje a zvýšení jeho životnosti čistěte přístroj i krájecí kotouč každý den.

- Krájecí kotouče mohou být čištěny pod proudem teplé vody.

- Přístroj čistěte mokrou utěrkou, opatrně, aby jste zabránili posunu částí v přístroji.

- Otevřete přístroj, uvolněte šrouby, oddělte kryt a umyjte teplou vodou.

- Povrch přístroje čistěte vodou, alkoholem, čistícím pískem a podobnými čistícími přípravky. Nikdy nepoužívejte abrazivní, ocelovou vlnu nebo podobné přípravky k čistění přístroje, které můžou přístroj poškodit.

5.2 Poruchy

Když svítí bílé světlo na panelu, ale přístroj nestartuje, zkontrolujte zda držadlo a kryt jsou zavřené. Bezpečnostní spínače zabraňují zapnutí přístroje pokud je narušená bezpečnost.. V případě poruch odpojte kabel od el. sítě a kontaktujte autorizované servisní středisko nebo školený personál a nezkoušejte ani nemanipulujte s přístrojem.

5.3 Nečinnost přístroje delší dobu

V případě nepoužívání přístroje delší dobu jej odpojte od el. sítě a vyčistěte jej i příslušenství. Užívejte vazelinový olej nebo něco podobného k ochranně všech částí zařízení.

Tyto produkty, vytvořené především z mastných a čistících hmot