



## Návod na použitie

### Váha H580301

#### Bezpečnostné inštrukcie

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne preštudujte priložený návod na použitie;
- Nesprávna obsluha váhy môže mať za následok vážne poškodenie prístroja;
- Váhu používajte výhradne na stanovené účely;
- Zabráňte kontaktu váhy s inou tekutinou. V prípade, že sa dostane váha do kontaktu s vodou nechajte ju skontrolovať v servise;
- Nikdy sa nesnažte na vlastnú päsť demontovať prístroj;
- V prípade poškodenia váhy ju v žiadnom prípade nepoužívajte;

#### Elektrická váha

Váha disponuje jasne čitateľným, energeticky úsporným LCD displejom.

#### Príprava na uvedenie váhy do prevádzky

- Odstráňte všetok obalový materiál;
- Vložte do natourčeného miesta nachádzajúceho sa na spondej strane váhy 9 V batériu;
- Stlačte tlačidlo „ON“ a váha je pripravená na prevádzku;

#### Uvedenie do prevádzky

- Aby ste zabezpečili najlepšiu funkčnosť váhy, tak ju umiestnite na rovnú a stabilnú plochu;
- Zapnite váhu stlačením tlačidla „ON“. Na displeji sa zobrazí hodnota „0“. Váha je v tomto momente pripravená na použitie;
- Zvoľte požadované jednotky merania prostredníctvom tlačidla „UNIT“. Na výber sú anglické libry alebo kilogramy;
- Položte na váhu prázdnu nádobu alebo šálku. Na displeji sa zobrazí jej váha;
- Stlačte tlačidlo „ON“ aby ste vynulovali displej;
- Následne môžete položiť do misky potraviny ktoré potrebujete odvážiť. Na displeji sa zobrazí ich váha;
- V jednej nádobe môžete vážiť aj viacero produktov naraz. Nezabudnite však zakaždým stlačiť tlačidlo „ON“ aby ste vynulovali displej. Dajte však pozor na to, aby ste neprekročili váživosť 100 kg;
- Po použití váhu vypnite pomocou tlačidla „OFF“;
- V prípade, že váhu nepoužívate viac ako 30 sekúnd, automaticky sa vypne.

**POZOR !** Chyba COdE - 0002 signalizuje, že váha bola preťažená, čím dochádza k znehodnoteniu váhy a strate záruky !

