

# Manuál Elektrický Chafing-dich

Sunnex Elektrický Chafing-dich slúži na ohrievanie jedál a udržiavanie ich teploty.

## 1. Regulácia Teploty

Regulátor teploty je napojený na vypínač, aby zariadenie po dosiahnutí požadovanej teploty automaticky vypol. Ak požadovaná teplota nasledovne padne o 10°C spustí sa zariadenie automaticky a opäť začne ohrievať jedlo na požadovanú teplotu. Otočením Regulátora teploty celkom do prava, čo je nastavenie na maximálnu teplotu, začne zariadenie ohrievať jedlo na teplotu 85°C (+/-10°C). Pri tejto teplote vzniká trochu pary. Nižšie teploty sa nastavujú následným otáčaním regulátora teploty doľava.

## 2. Kontrolka

Kontrolka, teda kontrolné svetielko je umiestnené vedľa regulátora teploty. Svetí pri spustení činnosti zariadenia a pri zapojení na elektrickú sieť.

## 3. Stav vody

Nenapĺňajte nádoby počas používania zariadenie až celkom po okraj, nádoby na jedlo začnú plávať. Pri naplnení studenou vodou potrvá 30 minút, než bude zariadenie prevádzkyschopné. Táto doba sa redukuje použitím teplej vody.

## VAROVANIE!

**Charfing-dich je vyrobený z Polypropylénu. Nie je preto vhodný na ohrievanie horľavín a iných zdrojov tepla!**

**Vanička smie byť naplnená len po uvedenú hranicu, nakoľko nádoby na jedlo v Charfing-dichu nesmú plávať!**

**Charfing-dich sa nesmie ponárať pod vodu!**

**Nespúšťajte bez naplnenia vodou!**

**Napojenie viacerých zariadení na jednú zástrčku konzultujte s elektrotechnikom!**

**Špinavý povrch umývajte len mokrou útlarkou a nežieravými čistiacimi prostriedkami, vždy po vypojení zariadenia z elektrickej siete!**

**Zariadenie musí byť uzemnené a nesmie sa používať pod otvoreným nebom.**

## Schéma

