

Elektrický hriankovač

Model: S779040 / S779060

Štruktúra:

1. Otvor pre hrianky
2. Nastavovanie počtu kusov
3. Indikátor zapnutia
4. Ovládanie teploty s časovačom
5. Telo hriankovača
6. Zachytávacia tácka na omrvinky
7. Rúčka na vytlačanie hrianiiek

Používanie:

Pripojte prístroj do prúdu, vložte krajce chleba do otvorov (1.) a nastavte požadovaný teplotný stupeň a čas prípravy (4.) (rozsvieti sa indikátor zapnutia(3.)). Hriankovač následne začne zohrievať hrianku v nastavenom časovom intervale. Akonáhle započujete zvukový signál, hriankovač dokončil prípravu hrianky. Po stlačení rúčky na vytlačanie hrianiiek sa hrianky vysunú z prístroja. Ak chcete zmeniť počet pripravovaných hrianiiek, nastavte počet na príslušnom spínači (2).

Parametre:

Typ	S779040	S779060
Meno	Hriankovač na 4 hrianky	Hriankovač na 6 hrianiiek
Prípojka	220-230 V	220-230 V
Výkon	1.8 (1.1/1.8) kW	2.5 (1.1/1.8/2.5) kW
Čas prípravy	0-5 min.	0-5 min.
Kapacita	4 hrianky	6 hrianiiek
Rozmery	300x225x215 mm	430x225x215

Údržba a zaobchádzanie:

- 1- Pre predídenie úrazom, odpojte prístroj pri údržbe a čistení z prúdu.
- 2- Po každom použití je možné očistiť povrch prístroja mäkkou utierkou bez erozívneho čistiaceho prostriedku.
- 3- Ovládacie prvky hriankovača utierajte iba suchou utierkou a prístroj sa nesmie čistiť pod tečúcou vodou, inak dojde k jeho poškodeniu.