

VOMZ-Slovakia, s r.o., 8.mája 14, 059 71 Ľubica,

Prevádzka: Továrenská 27, 059 01 Spišská Belá

☎ 052 / 45 66 531, 45 66 223, fax 052 / 45 66 453

e-mail: vomz@vomz.sk , www.vomz.sk

Chladiaci pult

Návod na obsluhu.

Pred inštaláciou a použitím spotrebiča si dôkladne prečítajte tento návod na používanie. Táto príručka obsahuje bezpečnostné pokyny, upozornenia, informácie, rady a tipy. Ak budete chladiacu vitrínu používať v súlade s uvedenými pokynmi, bude fungovať správne a dokonale splní Vaše požiadavky.

Dôležité bezpečnostné pokyny.

Tento návod na používanie starostlivo uschovajte a v prípade sťahovania alebo zmeny vlastníka odovzdajte ďalšiemu užívateľovi.

Spotrebič je určený výlučne na skladovanie potravín v súlade s týmito pokynmi.

Servis a opravy, vrátane opravy a výmeny napájacieho kábla, smú vykonávať len špecializované spoločnosti. Pri oprave smú byť použité výlučne náhradné diely dodávané týmito spoločnosťami. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča, alebo môže spotrebič zapríčiniť škodu alebo zranenie.

Spotrebič je odpojený od elektrickej siete až vtedy, keď je zástrčka vybratá zo zásuvky. Pred čistením a údržbou vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete. Neťahajte pritom za kábel. Ak je zásuvka ťažko dostupná, odpojte spotrebič prerušením elektrického prúdu.

Sieťový kábel sa nesmie predlžovať.

Pri čistení nepoužívajte ostré, špicaté alebo tvrdé nástroje, pretože môžu spotrebič poškodiť.

Dbajte na to, aby tekutiny neprišli do styku s ovládačom teploty.

V spotrebiči neskladujte horľavé plyny a kvapaliny, pretože môžu vybuchnúť.

Proces odmrazovania pravidelne kontrolujte a otvor pre vývod roztopenej vody čistite. Po upchatí môže nahromadená voda spôsobiť zlyhanie spotrebiča.

Spotrebič smú ovládať len dospelé osoby. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom alebo manipulovať s ovládacími prvkami.

Pri premiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby bola zástrčka vytiahnutá so zásuvky.

Pri umiestňovaní dbajte na to, aby spotrebič nestál na napájacom kábli.

V okolí spotrebiča treba zabezpečiť dostatočnú cirkuláciu vzduchu, v opačnom prípade môže dôjsť k prehriatiu. Dostatočné vetranie zabezpečíte dodržaním pokynov pre inštaláciu.

Ventilačné otvory v chladiacej vitríne udržiavajte čisté a bez prekážok.

Nepoužívajte mechanické pomôcky alebo iné prostriedky na zvýšenie rýchlosti odmrazovania, než doporučené výrobcom.

Nepoškodzujte chladiaci okruh.

Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri priestoru určeného na uskladnenie potravín, iba ak sú doporučené výrobcom.

Uvádzané bezpečnostné pokyny dodržujte v záujme ochrany zdravia a majetku, pretože výrobca nenesie zodpovednosť za škody zapríčinené nedbalosťou.

Pokyny pre užívateľa.

Všeobecné informácie

Spotrebič je vhodný na skladovanie chladených potravín, chladenie potravín, ale nie vhodný na skladovanie mrazených a hlboko mrazených potravín ani na výrobu ľadu.

Spotrebič vyhovuje požiadavkám štandardov v rámci rôznych teplotných obmedzení v súlade s klimatickou triedou.

Uvedenie do prevádzky.

Zasunte zástrčku do zásuvky. Chladenie spustíte stlačením ovládacieho gombíka z polohy „ 0 “ do polohy „ 1 “. V pozícii „ 0 “ je spotrebič mimo prevádzky.

Nasledujúci odstavec obsahuje pokyny na nastavovanie.

Ovládanie teploty, nastavovanie.

Termostatický riadiaci systém automaticky preruší chod spotrebiča na dlhší alebo kratší čas v závislosti od nastavenia a následne uvedie spotrebič znovu do prevádzky, čím zabezpečuje požadovanú teplotu.

Tlačidlom „ SET “ vpravo dole pri displeji sa zadáva požiadavka na nastavenie teploty.

Tlačidlami vľavo od displeja sa nastavuje intenzita chladenia šípkami nadol a nahor sa intenzita chladenia pridáva alebo uberá.

Tlačidlom „ fnc “ aktivujete funkciu o krok späť.

Teplotu v chladiacom pulte neovplivňuje výlučne nastavenie chladenia na termostate, ale aj teplota okolitého prostredia, frekvencia otvárania dverí a množstvo čerstvých potravín a ich teplota, ktoré boli do spotrebiča vložené, atď.

Ako používať chladiaci priestor.

Do chladiacej vitríny nekladajte horúce potraviny.

Potraviny nechajte prirodzene vychladnúť na teplotu miestnosti.

Dodržiavaním tejto zásady sa vyhnete nadmernej tvorbe námrazy.

Tipy ako ušetriť energiu spotrebiča.

Dbajte na to, aby spotrebič nebol umiestnený v dosahu slnečného žiarenia ani v blízkosti iného zdroja tepla.

Skontrolujte, či je zabezpečené dostatočné vetranie kondenzátora a kompresora. Vetracie otvory neprikrývajte.

Spotrebič neumiestňujte do blízkosti radiátora ani sporáka.

Potraviny zabaľte do dobre tesniacich nádob alebo príľnavej fólie aby ste predišli nadbytočnej tvorbe námrazy.

Dvere spotrebiča nenechávajte otvorené dlhšie, ako je nevyhnutné, a vyhnite sa ich zbytočnému otváraniu.

Teplé potraviny vkladajte do spotrebiča až po ich vychladnutí na izbovú teplotu. Udržujte kondenzátor čistý.

Pravidelné čistenie.

Vnútro chladiaceho pultu doporučujeme čistiť každé 3 – 4 týždne.

Na čistenie nikdy nepoužívajte chemické prostriedky ani domáce čistiace prostriedky ani mydlo.

Po odpojení od siete spotrebič umyte vlažnou vodou a utrite.

Vyčistite zražník metličkou alebo vysávačom.

Po umytí zapojte spotrebič do siete.

Kompresor.

Menič tepla musí byť občas vyčistený a prach musí byť odstránený, aby bola zaistená vysoká výkonnosť spolu s nízkou spotrebou energie.

Vytiahnite šnúru so zásuvky.

Vyčistite menič tepla väčšou kefou alebo vysávačom. Buďte opatrný, aby ste nepoškodili kábel alebo mriežky.

Odmrazovanie.

Prístroj odmrazuje automaticky. Voda sa zráža na zadnej stene, odteká do nádobky a odtiaľ sa vyparuje. Zaistite, aby voda mohla bez prerušenia odtekať otvorom v zadnej časti. V prípade potreby uvoľnite odtok.

Pri dlhom užívaní sa môže vytvoriť vrstva ľadu alebo námrazy. V tomto prípade by mal byť prístroj odmrazovaný a čistený pravidelne. Nastavte regulátor teploty na nulu, vyprázdnite obsah chladničky a dvere nechajte otvorené. Potom prístroj vyčistite a nastavte regulátor teploty späť na požadovanú teplotu.

Ak niečo nefunguje.

Počas prevádzky spotrebiča sa môžu vyskytnúť určité menšie, avšak nepríjemné poruchy, ktoré si nevyžadujú privolanie servisného technika. V nasledujúcej tabuľke nájdete potrebné informácie, ktoré Vám pomôžu vyhnúť sa zbytočným výdavkom na servis.

| Problém | Eventuálna príčina | Odstránenie |
|-------------------------------------|---|--|
| Spotrebič nechladí dostatočne | <p>Termostat je nastavený na nízky stupeň.</p> <p>Do chladničky ste vložili naraz veľa potravín.</p> <p>Do chladničky ste vložili príliš teplé potraviny.</p> <p>Dvierka niesú správne zatvorené.</p> <p>Znemožnená cirkulácia chladeného vzduchu vo vnútri spotrebiča.</p> | <p>Zvoľte vyšší stupeň.</p> <p>Vkladajte menšie množstvo potravín.</p> <p>Vkladajte potraviny nanajvýš s izbovou teplotou.</p> <p>Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené.</p> <p>Zabezpečte cirkuláciu chladeného vzduchu</p> |
| Spotrebič chladí príliš intenzívne. | Termostat je nastavený na vysoký stupeň. | Zvoľte nižší stupeň |
| Spotrebič vôbec nechladí. | <p>Zástrčka nieje správne zasunutá do zásuvky.</p> <p>V zásuvke nieje napätie.</p> <p>Vypínač je v polohe „0“.</p> | <p>Skontrolujte, či je zástrčka správne zasunutá do zásuvky.</p> <p>Skontrolujte napätie.</p> <p>Skontrolujte nastavenie.</p> |
| Spotrebič je hlučný | Spotrebič nieje správne vyvážený. | Skontrolujte, či je spotrebič stabilný. Všetky 4 nožičky musia spočívať na podlahe. |

Spotrebič je skonštruovaný pre zdroj elektrickej energie 230 V AC, 50 Hz.

| | | |
|------------------|--------------|-------------|
| Spotreba energie | 0,40 kWh/24h | 150 kWh/rok |
|------------------|--------------|-------------|