

# NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE



Ohrevné vitríny RTR

**POZOR!**  
**PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A POSTUPUJTE PODĽA  
POPÍSANÝCH POKYNOV!!**  
**V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DOJŠŤ K OHROZENIU ZDRAVIA, ŽIVOTA A K  
POŠKODENIU ZARIADENIA!**  
**VÝROBCA A DODÁVATEĽ ODMIETAJÚ AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ ZA  
VZNIKNUITÉ ŠKODY A ÚJMY NA ZDRAVÍ PRI NEDODRŽANÍ POKYNOV V TOMTO  
NÁVODE!!**

#### Obsah :

Všeobecné pokyny	2
Bezpečnostné pokyny	2
Technické údaje	3
Popis	3
Inštalácia a prevádzka	3
Údržba	4

#### Všeobecné pokyny :

- Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- Akékoľvek zásahy do prístroja môže vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto zásahom oprávnenia.
- Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný a zaškolený personál.
- Zariadenie musí byť pod stálym dohľadom personálu, poprípade musí byť pravidelne kontrolované.
- Musia byť dodržané pravidlá protipožiarnej ochrany a BOZP.
- Prístroj smie byť používaný len na účely, na ktoré je vyslovene určený.
- Ak zariadenie nahrádza staršie zariadenie s odlišnými parametrami, informujte sa, či je potrebná nová revízia na sieti vo Vašej prevádzke.
- Zredukujte otváranie dverí, čím zabránite úniku tepla z vitríny.
- Dávajte pozor, keď vkladáte potraviny do vitríny, počas prevádzky sú jej súčasti horúce, **nebezpečenstvo popálenia !**

#### Bezpečnostné pokyny :

- Vitrínu nikdy nenakláňajte o viac ako 45°.
- Vitрина musí byť umiestnená na rovnej suchej ploche.
- Okolo vitríny musí byť min. 10 cm priestoru.

- Vitrínu umiestňujte v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov.
- Neumiestňujte ťažšie predmety na vitrínu.
- Dbajte o to, aby nedošlo k poškodeniu napájacieho kábla.
- V prípade výpadku prúdu alebo vypnutiu vitríny vždy počkajte min. 5 minút, až potom opätovne uveďte vitrínu do prevádzky.

#### Technické údaje :

Model	Kat. číslo	Objem	Teplota	Rozmery [mm]	Výkon	Pripojka
RTR-25L	R852325	25 l	Do 90 °C	554 x 376 x 311	0,8 kW	230 V
RTR-45L	R852345	45 l	Do 90 °C	554 x 376 x 432	0,8 kW	230 V
RTR-35L	R852335	35 l	Do 90 °C	554 x 361 x 311	0,8 kW	230 V
RTR-50L	R852350	50 l	Do 90 °C	554 x 361 x 376	0,8 kW	230 V
RTR-80L	R852380	80 l	Do 90 °C	700 x 400 x 376	1 kW	230 V
RTR-115L	R852390	115 l	Do 90 °C	700 x 400 x 500	1,25 kW	230 V
RTR-97L-2	R852192	97 l	30 až 90 °C	460 x 448 x 785	1,1 kW	230 V

#### Popis :

Vitrína disponuje sklenenými dverami a nerezovými roštovými policami, uazovateľom vnútornej teploty a niektoré modely aj osvetlením.

#### Inštalácia a prevádzka :

- 1) Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- 2) Pred použitím prístroja dôkladne odstráňte všetok obalový materiál zo zariadenia.
- 3) Umiestnite vitrínu na rovnú a stabilnú plochu.
- 4) Pred použitím skontrolujte uzemnenie, a či sa elektrické napätie zariadenia zhoduje s napätím Vašej siete. Všetky potrebné údaje sú uvedené na štítku zariadenia.
- 5) Zapojte pripájací konektor do zástrčky 220-240 V.

- 6) Stlačte hlavný spínač do polohy ON.
- 7) Pomocou otočného gombíka termostatu môžete nastaviť požadovanú teplotu.
- 8) Pri modeli „RTR-97L-2“
- 9) Po stlačení tlačidla žiarovky zapnete osvetlenie vitríny.
- 10) Manuálne rozmrazovanie spustíte podržaním tlačidla žiarovky po dobu aspoň 6 sekúnd.

Ľavé LED svetlo na displeji sa týka chladenia. Počas chladenia kontrolka svieti. Ak vitrína dosiahne nastavenú teplotu LED kontrolka zhasne.

Pravé LED svetlo na displeji sa týka rozmrazovania. Počas rozmrazovania sa LED kontrolka rozsvieti. Po ukončení rozmrazovania zhasne.



**POZOR!**  
xxx!

#### Údržba :

Prístroj musí byť pravidelne udržiavaný.

**Pred každou údržbou odpojte zariadenie z elektrickej siete !**

Určitú údržbu a servisné práce môžu vykonávať len kvalifikovaní a výrobcom autorizovaní servisní technici.

Okolie a vnútro vitríny je možné očistiť pomocou neutrálneho detergentu a vlhkej handry. Následne je potrebné očistené plochy pretreť suchou handrou.

**POZOR ! Zariadenie sa nesmie čistiť priamo striekajúcou alebo tlakovou vodou !**