

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE

Chladené výdajné stoly STALGAST®



POZOR!
PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A POSTUPOJTE PODĽA
POPÍSANÝCH POKYNOV!!
V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DOJŠŤ K OHROZENIU ZDRAVIA, ŽIVOTA A K
POŠKODENIU ZARIADENIA!
VÝROBCA A DODÁVATEĽ ODMIETAJÚ AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ ZA
VZNIKNUTÉ ŠKODY A ÚJMY NA ZDRAVÍ PRI NEDODRŽANÍ POKYNOV V TOMTO
NÁVODE!!

Obsah :

Všeobecne pokyny	2
Umiestnenie prístroja	3
Prvé čistenie	3
Elektrické zapojenie	3
Technické údaje	3
Popis	4
Inštalácia a prevádzka	5
Údržba	6

Všeobecné pokyny :

- Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- Akékoľvek zásahy do prístroja môže vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto zásahom oprávnenia.
- Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný a zaškolený personál.
- Deti a iné neautorizované osoby majú zakázané obsluhovať zariadenie,
- Zariadenie musí byť pod stálym dohľadom personálu, poprípade musí byť pravidelne kontrolované.
- Musia byť dodržané pravidlá protipožiarnej ochrany a BOZP.
- Prístroj smie byť používaný len na účely, na ktoré je vyslovene určený.
- Ak zariadenie nahrádza staršie zariadenie s odlišnými parametrami, informujte sa, či je potrebná nová revízia na siete vo Vašej prevádzke.
- používateľ súhlasí a akceptuje všetky požiadavky nachádzajúce sa v tomto manuáli, v opačnom prípade sa na zariadenie nevzťahuje záruka
- Elektrické zariadenie môže byť čistené až po tom, čo je odpojené z elektrickej siete,
- Elektrické zariadenie nesmie byť používané, ak nebolo vykonané uzemnenie,
- Zariadenie nesmie byť umývané pod prúdom tečúcej vody. Malo by byť umývané pretieraním, no vždy až potom, čo je zariadenie odpojené z elektrickej siete,
- Na čistenie sa musia používať nástroje s ohľadom na povrch zariadenia,
- Tento manuál zaručuje, že všetky zariadenia boli testované a bola vykonaná požadovaná bezpečnostná kontrola,
- Počas čistenia a údržby používajte gumené rukavice,
- Neodstraňujte zo zariadenia žiadne štítky a panely,

Umiestnenie prístroja

Presvedčte sa, že je v miestnosti dostatočný priestor podľa predpisov na používanie a údržbu prístroja.

Po vybalení a odstránení všetkých ochranných prvkov, postavte prístroj tak, aby bol rovno umiestnený.

V blízkosti prístroja sa nesmú nachádzať zdroje tepla ani iné prístroje produkujúce teplo.

Taktiež musí byť chránený proti slnečnému žiareniu a prievanu. Okrem toho musí byť priestor pri chladiacom agregáte uvoľnený, kvôli dostatočnej cirkulácii vzduchu.

Prvé čistenie

Pred zapojením prístroja do elektrickej siete, prístroj očistite. Všetky vnútorné časti vyčistite prostriedkom proti baktériám. Sklenené časti očistite taktiež vhodným čistiacim prostriedkom. Plastové časti očistite navlhčenou utierkou. Nakoniec s čistou a suchou utierkou poutierať do sucha. Používajte čo najmenej vody. Počas čistenia sa nedotýkajte ostrých častí, poprípade použite rukavice.

Elektrické zapojenie

Pred zapojením sa presvedčte, či napätie a frekvencia elektrickej siete na mieste zapojenia, súhlasí s údajmi na typovom štítku.

Okrem toho je nutné prístroj napojiť na uzemnenú zásuvku. V prípade, že neboli tieto bezpečnostné predpisy dodržané, je nutné vykonať uzemnenie podľa platných noriem.

Ak sa v blízkosti prístroja nenachádza zdroj elektrickej siete (zásuvka) je potrebné postupovať podľa predpisov.

Prístroje sú vybavené s káblom a zástrčkou, ktoré obsahujú neutrálny a uzemňovací pól.

Elektrický kábel musí byť vedený priamo, vyvarujte sa skrúteniu alebo prekrytiu.

Taktiež nesmie prísť do styku s tekutinami alebo tepelnými zdrojmi.

V prípade poškodenia môže elektrický kábel vymeniť iba kvalifikovaná osoba.

Technické údaje :

Kat. číslo	Objem	Teplota	Rozmery [mm]	Výkon	Pripojka
ST104091	2 x GN1/1-150 mm	- 2 C° až 5 C°	920 x 710 x 880 mm	0,3 kW	230 V
ST105121	3 x GN1/1-150 mm	- 2 C° až 5 C°	1245 x 710 x 880 mm	0,4 kW	230 V
ST106151	4 x GN1/1-150 mm	- 2 C° až 5 C°	1570 x 710 x 880 mm	0,6 kW	230 V
ST110091	2 x GN1/1-150 mm	- 2 C° až 5 C°	920 x 710 x 880 mm	1,6 kW	230 V
ST111121	3 x GN1/1-150 mm	- 2 C° až 5 C°	1245 x 710 x 880 mm	2,4 kW	230 V
ST112151	4 x GN1/1-150 mm	- 2 C° až 5 C°	1570 x 710 x 880 mm	3,2 kW	230 V

Popis :





1. Chladená vaňa – podľa šírky stola na rozmer: GN1/1 – 150 mm
2. Ovládací panel
3. Agregát

Inštalácia a prevádzka :

Pred použitím skontrolujte uzemnenie, a či sa elektrické napätie zariadenia zhoduje s napätím Vašej siete. Všetky potrebné údaje sú uvedené na štítku zariadenia.



Popis svetelných indikátorov

Kontrolka	Symbol	Status	Význam
Nastavenie	SET	Zasvieti na displeji	Aktívne parametrovanie
		Je vypnuté	Aktívne meranie
		Bliká	Pozrieť parameter, zadanie hesla
Chladiaca technika		Zasvieti na displeji	Aktívna chladiaca technika
		Je vypnuté	Deaktívna chladiaca technika
		Bliká	Oneskorenie
Rozmrazovanie		Zasvieti na displeji	Aktivované rozmrazovanie
		Je vypnuté	Deaktivované rozmrazovanie

Funkcia tlačidiel

Tlačidlo	Funkcia
SET	Aktivácia zadania hesla; aktivácia parametrizácie; prepínanie v menu pp. parametrami;
▲	Pozrieť si normovanú hodnotu; Menu, spracovať parameter pp. heslo
▼	Pozrieť si senzor odparovača; Menu, spracovať parameter pp. heslo
RST	Opustiť nastavovanie parametrov

Rozmrazenie

Rozmrazovanie sa uskutočňuje automaticky počas prestojov kompresora.

Prístroj by ste mali rozmraziť vtedy, ak je hrúbka ľadu väčšia ako 0,5 cm. V takomto prípade odpojte prístroj z elektrickej siete, do vnútra umiestnite misku s teplou vodou, zatvorte dvere a počkajte cca 30 minút. Skvapalnené pozostatky vody utrite handrou a dôkladne vnútorný priestor vysušte.

Chybové hlásenia

V prípade chyby snímača sa zobrazí na displeji hlásenie „EE“.

V prípade poruchy ovládania teploty sa zobrazí na displeji „- „.

V prípade prekročenia nastavenej teploty sa zobrazí „HH“.

V prípade poklesu teploty pod kritickú hodnotu sa zobrazí „LL“.

Údržba :

Prístroj musí byť pravidelne udržovaný.

Určitú údržbu a servisné práce môžu vykonávať len kvalifikovaní a výrobcom autorizovaní servisní technici.

Z hygienických a funkčných dôvodov musí byť prístroj čistený na konci každého pracovného dňa. Pred každým čistením a údržbou odpojte prístroj z elektrickej siete. Na čistenie použite kus čistej handry a čistej vody. Následne všetky plochy pretrite suchou handrou.

POZOR ! Zariadenie sa nesmie čistiť priamo striekajúcou alebo tlakovou vodou !