

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE



Chladiace a mraziace stoly FORCOLD®

POZOR!
PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A POSTUPUJTE PODĽA
POPÍSANÝCH POKYNOV!!
V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DOJSŤ K OHROZENIU ZDRAVIA, ŽIVOTA A K
POŠKODENIU ZARIADENIA!
VÝROBCA A DODÁVATEĽ ODMIETAJÚ AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ ZA
VZNIKNUTÉ ŠKODY A ÚJMY NA ZDRAVÍ PRI NEDODRŽANÍ POKYNOV V TOMTO
NÁVODE!!

Obsah :

Všeobecne pokyny	2
Technické údaje	3
Obsluha	3
Inštalácia a prevádzka	3
Údržba	4

Všeobecné pokyny :

- Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- Akékoľvek zásahy do prístroja môže vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto zásahom oprávnenia.
- Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný a zaškolený personál.
- Zariadenie musí byť pod stálym dohľadom personálu, poprípade musí byť pravidelne kontrolované.
- Musia byť dodržané pravidlá protipožiarnej ochrany a BOZP.
- Prístroj smie byť používaný len na účely, na ktoré je vyslovene určený.
- Ak zariadenie nahrádza staršie zariadenie s odlišnými parametrami, informujte sa, či je potrebná nová revízia na sieti vo Vašej prevádzke.
- Ak bolo so zariadením manipulované, nechajte ho min. 8 hodín v klude a až následne uveďte do prevádzky.
- Zariadenie nesmie byť umiestnené v blízkosti zdrojov tepla, ani na priamom slnku
- Dbajte o to, aby nedošlo k uzavretiu vzdušných priechodov na zariadení.
- Neumiestňujte zariadenie do príliš vlhkého prostredia
- Minimálna vzdialenosť od steny musí byť aspoň 10 cm
- Minimálna vzdialenosť od tepelného zdroja musí byť aspoň 60 cm
- Maximálna kapacita jedného roštu je 25 kg
- Pokrmy ukladajte do chladiaceho zariadenie, až keď dosiahne nastavenú hodnotu
- Nevkladajte do zariadenia teplé produkty, nechajte ich vždy odstáť alebo šokovo zachladiť / zmraziť
- Minimalizujte počet a dobu otvárania dverí / zásuviek
- Neumiestňujte horúce nádoby na pracovnú dosku chladiacich / mraziacich stolov

Technické údaje :

Model	Línia	Teplotný rozsah	Elektrické napätie
F841062	EKO	-2; 0 / +8 °C	230 V – 1P – 50 Hz
F841027,	EKO	-2; 0 / +8 °C	230 V – 1P – 50 Hz
F841036- 37	EKO	-2; 0 / +8 °C	230 V – 1P – 50 Hz

Obsluha :

Tento prístroj je vybavený ovládacím panelom s dvomi obslužnými spínačmi a riadiacou elektronikou, používateľovi umožňuje nasledovné operácie:

Zapnutie a vypnutie prístroja

Stlačte spínač umiestnený pod ovládacím panelom. Na displeji sa ukáže momentálna vnútorná teplota prístroja a rozsvietia sa kontrolky kompresora. V prípade prerušenja prívodu elektriny sa vypne a znovu zapne kompresor s krátkym prerušením.

Ukazovateľ teploty

Počas normálnej prevádzky ukazuje displej momentálnu teplotu chladeného priestoru.

Nastavenie teploty

Ak stlačíte tlačidlo SET (na jednu sekundu), zobrazí sa teplota uložená v pamäti. Zmena teploty: podržte stlačené tlačidlo SET a potom pomocou tlačidiel UP alebo DOWN môžete nakonfigurovať požadovanú teplotu. Ak ste teplotu zmenili, uložte ju tlačidlom SET. Rozsah nastaviteľnej teploty je medzi -2°C a +8°C.

Rozmrazovanie

Stoly disponujú automatickým rozmrazovaním, ktoré prebieha každých 6 hodín. Ak by ste chceli spustiť manuálne rozmrazovanie podržte stlačený symbol hviezdčky.

Inštalácia a prevádzka :

- 1) Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- 2) Umiestnite prístroj na rovnú a stabilnú plochu, rovinu dosiahnete pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek
- 3) Pred použitím prístroja dôkladne odstráňte všetok obalový materiál zo zariadenia.
- 4) Očistite vnútorný a vonkajší priestor miernym detergentom a dôkladne vysušte
- 5) **Pred použitím skontrolujte uzemnenie, a či sa elektrické napätie zariadenia zhoduje**

s napätím Vašej siete. Všetky potrebné údaje sú uvedené na štítku zariadenia.

- 6) Následne môžete zapojiť elektrickú zástrčku do siete a stlačiť hlavný spínač na prednom ovládacom paneli.
- 7) Pomocou postupu vyššie môžete zmeniť definované nastavenia teploty.



POZOR!

Ak bolo zariadenie premiestňované nechajte ho pred uvedením do prevádzky aspoň 8 hodín v pokoji!

Údržba :

Prístroj musí byť pravidelne udržiavaný.

Z hygienických a funkčných dôvodov musí byť prístroj čistený minimálne jedenkrát týždenne. V ideálnom prípade každý deň. Pred čistením musí byť prístroj odpojený od elektrickej siete.

Čistenie kondenzátora

Z funkčných dôvodov je nutné čistiť jedenkrát týždenne kondenzátor. Pred čistením prístroj vypnúť a prerušiť prívod elektrického prúdu.

- Skrutku na ochrannej mriežke odmontovať.
- S kefkou a vysávačom navrstvený prach na povrchu kondenzátora odstrániť.
- Ochrannú mriežku znovu naskrutkovať.

Dlhšie nepoužívanie prístroja

Počas nepoužívania je nutné dodržiavať nasledovné opatrenia:

- Odpojiť kábel od elektrickej siete.
- Dôkladne prístroj vyčistiť, tak ako pri pravidelnom čistení.
- V chladenej časti umožniť cirkuláciu vzduchu a prístroj prikryť priedušnou látkou.

Určitú údržbu a servisné práce môžu vykonávať len kvalifikovaní a výrobcami autorizovaní servisní technici.

POZOR ! Zariadenie sa nesmie čistiť priamo striekajúcou alebo tlakovou vodou !