

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE

Krájač na zemiaky H630402



POZOR!
PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A POSTUPUJTE PODĽA
POPÍSANÝCH POKYNOV!!
V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DOJSŤ K OHROZENIU ZDRAVIA, ŽIVOTA A K
POŠKODENIU ZARIADENIA!
VÝROBCA A DODÁVATEĽ ODMIETAJÚ AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ ZA
VZNIKNUTÉ ŠKODY A ÚJMY NA ZDRAVÍ PRI NEDODRŽANÍ POKYNOV V TOMTO
NÁVODE!!

Obsah :

Všeobecne pokyny	2
Technické údaje	2
Popis	3
Inštalácia a prevádzka	3
Údržba	4



Všeobecné pokyny :

- Akékoľvek zásahy do prístroja môže vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto zásahom oprávnenia.
- Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný a zaškolený personál.
- Zariadenie musí byť pod stálym dohľadom personálu, poprípade musí byť pravidelne kontrolované.
- Musia byť dodržané pravidlá BOZP.
- Prístroj smie byť používaný len na účely, na ktoré je vyslovene určený.
- Zariadenie disponuje ostrými časťami, preto zvýšte pri jeho obsluhu opatrnosť, nebezpečenstvo úrazu !

Technické údaje :

Model	Kat. číslo	Počet nožov	Rozmery [mm]	Telo	Nože
630402	H630402	4 ks	430 x 170 x 290 mm	Hliník	Nerez

Popis :



1. Pohyblivá časť tela
2. Rukoväť
3. Prepojovací element
4. Koľajnica pre pohyblivú časť
5. Gumené nožičky
6. Dlhé skrutky s poistkou
7. Puzdro pohyblivej časti
8. Krátka skrutka s poistkou

- A. Základné telo
- B. Prepojovací element
- C. Rukoväť
- D. Krátka a dlhá skrutka s poistkou
- E. 3/8" krájací nadstavec
- F. Gumené nožičky

Inštalácia a prevádzka :

- 1) Pred použitím prístroja dôkladne odstráňte všetok obalový materiál z krájača a všetkých jeho súčastí.
- 2) Podľa nákresu vyššie spojte všetky časti krájača.
- 3) Umiestnite prístroj na stôl s využitím gumených nožičiek, alebo namontujte krájač na stenu.
- 4) Krájač disponuje 4 rôznymi nadstavcami s rôznou hrúbkou rezu.
- 5) Pri výmene nadstavca stačí uvoľniť krídlové skrutky pri noži a vymeniť za iný.
- 6) Pozor, keď meníte krájací nadstavec, tak je potrebné vymeniť aj plastový čierny protikus.
- 7) Čierny protikus odmontujete jednoduchým uvoľnením dvoch šróbov za pomoci plochého skrutkovača.

POZOR!
Nože krájača sú ostré, nebezpečenstvo úrazu !

Údržba :

Prístroj musí byť pravidelne čistení.
Po každom umytí zariadení ho dôkladne vysušte a skladujte pri izbových teplotách.