



NÁVOD NA POUŽITIE

Chladiaca vitrína: 110.110
110.111
110.112
110.113

Pred uvedením do činnosti

Pozorne si prečítajte návod na použitie. Skontrolujte prístroj pred viditeľnými škodami. Sieťový kábel a konektor nesmú vykazovať žiadne poškodenie. Pred zapojením je nutné vykonať kontrolu prístroja.

Základné bezpečnostné predpisy

Prevádzkujte chladiacu vitrínu len v bezpečnom stave a podľa návodu na použitie. Prístroj je určený len pre určený účel.

Všetky technické zásahy, ako aj montáž a technická údržba musia byť vykonávané kvalifikovanými odborníkmi. Ak nebudú tieto podmienky dodržané, zanikne záručná povinnosť predajcu.

Všeobecné pokyny

Prístroj bol preskúšaný na funkčnú schopnosť, napriek tomu mohlo dôjsť počas transportu k poškodeniam. Preskúšajte prístroj hneď po dodaní.

Inštalovanie

- Opatrne odstrániť balenie, aby sa nepoškodil povrch. Potiahnuť ochrannú fóliu.
- Prístroj musí byť v dostatočnej bezpečnej vzdialenosti od tepelného zdroja (napr. sporák, vykurovanie alebo priame slnečné lúče).
- Pre zabezpečenie bezpečnej vzduchovej cirkulácie, nesmú byť zakryté alebo upchaté ventilačné otvory.

Montáž

Pri montáži musia byť dodržiavané nasledovné normy:

- Montážne a protipožiarne predpisy
- Bezpečnostné predpisy

- Platné euronormy
- Elektrická zásuvka musí byť ľahko prístupná.

Nastavenie teploty

1. Stlačte tlačidlo “SET”. Nastavená teplota bude označená.
2. - Stlačením tlačidla  alebo  môžete zmeniť zvolenú teplotu.
 - Stlačením tlačidla “SET” opustíte programovanie a bude zobrazená skutočná teplota.
 - Ak po 10 sekundách nebude stlačené žiadne tlačidlo, elektronika sa vráti na normálnu prevádzku naspäť.
3. - Stlačením tlačidla  na 6 sekúnd bude spustené manuálne rozmrazenie odparovacieho zariadenia.
 - Vykonávať s pravidelným časovým odstupom automatické rozmrazovanie. Rozmrazovanie bude označené kontrolkou na displeji. Počas rozmrazovania bude zobrazená teplota, ktorá bola nastavená na začiatku rozmrazovania.

Čistenie

K bezchybnej hygiene a konzervácii odporúčame nasledovné každodenné čistenie:

- Časté a svedomité utieranie povrchovej plochy s vlhkou handrou.
- Pritom je možné použiť vodu a neutrálny čistiaci prostriedok. Vyvarujte sa používaniu čistiacich prostriedkov obsahujúcich chlór.
- S čistou vodou opláchnuť a svedomito vysušiť.
- Na prístroj sa nesmie dostať voda. Vyvarujte sa postriekaním vodou.

Technická údržba

Pre udržanie dlhej funkčnej schopnosti chladiaceho agregátu, musia byť prevedené nasledovné pravidelné technické údržbárske opatrenia na kondenzátore:

- Vypnúť prístroj a konektor vytiahnuť z elektrickej siete.
- Chladiacu jednotku otvoriť, kondenzátor je ľahko prístupný.
- Vysávač alebo štetec ľahko viesť smerom k rebrám cez kondenzátor.
- Opatrne s káblami, neťahajte za ne. Nezabudnúť chladiacu jednotku zavrieť.

Dlhšia nečinnosť prístroja

Pri dlhšom nepoužívaní prístroja je nutné nasledovné:

- Prístroj vypnúť a vytiahnuť konektor z elektrickej siete.
- Odstrániť všetky potraviny.
- Previesť technické údržbárske opatrenia.

Poruchy

V prípade porúch najskôr preskúšajte nasledovné:

- Hlavný spínač rozsvietiť.
- Prístroj sa nesmie nachádzať v blízkosti tepelných zdrojov.

- Kondenzátor je čistý a ventilátor funkčný.

Ak je prístroj stále nefunkčný, je nutné ho vyprázdniť, vypnúť a zavolať servisného technika.

Upozornenie: Technická údržba a opravy musia byť prevedené len kvalifikovaným odborníkom. Použitie neoriginálnych náhradných dielov oslobodzuje predajcu od plnenia garancie.

Všetky chladiace články sú vybavené:

- Digitálny termometer
- Chladiaci agregát s chladiacou vaňou

Technické údaje

Číslo modelu	110.110	110.111	110.112	110.113
Výška	425 mm	425 mm	425 mm	425 mm
Hĺbka	335 mm	335 mm	335 mm	335 mm
Šírka	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2000 mm
Prevádzková teplota	0°C - + 10°C	0°C - + 10°C	0°C - + 10°C	0°C - + 10°C
GN - Nádoby	150 mm hĺbka	150 mm hĺbka	150 mm hĺbka	150 mm hĺbka
Absorpčná Schopnosť	5 x ¼ GN	7 x ¼ GN	8 x ¼ GN	10 x ¼ GN
Menovitý príkon	300 W/ 1 NAC 220-240V	300 W/ 1 NAC 220-240V	300 W/ 1 NAC 220-240V	300 W/ 1 NAC 220-240V