

Návod na použitie

Chladiaca vitrína R852120



Ďakujeme pekne za prejavenu dôveru a zakúpenie nášho výrobku. Prosím pozorne si preštudujte návod na použitie, aby ste predišli škodám na majetku a zdraví osôb.

Všeobecné

1. Dvere a telo vitríny je pokryté zdvojeným priehľadným sklom. Dodáva vitríne elegantný vzhľad a zabezpečuje jednoduchý prístup.
2. Vitrína ma široké možnosti použitia – obchodný dom, jedálna prevádzka a pod.

Manipulácia a umiestnenie vitríny

- Pri manipulácii s vitrínou dávajte pozor, pretože sa na jej povrchu nachádzajú aj sklenené časti.
- Nikdy vitrínu neobracajte o 45 stupňov.
- Vitrína musí byť umiestnená na suchom mieste.
- Po obidvoch stranách vitríny, ako aj v zadnej časti musí byť minimálne 10 cm voľného priestoru, čím bude zabezpečená správna cirkulácia vzduchu.
- Potom ako umiestnite vitrínu na stabilnú plochu ju nechajte minimálne 2 hodiny stáť, až potom zapojte vitrínu do elektrickej siete.
- Zariadenie umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov. Tesná blízkosť zdroja tepla môže zapríčiniť nižšiu výkonnosť vitríny.
- Nikdy neukladajte ťažké veci na vrch vitríny.
- Vitrína musí byť umiestnená na rovnej a stabilnej ploche.

Uvedenie zariadenia do prevádzky

- Vitrína sa zapája do štandardnej zástrčky 220 – 240 V, 50 Hz, jednofázoá AC.
- Pozor, nezapájajte vitrínu do združenej zástrčky, do ktorej sú zapojené aj iné zariadenia. Hrozí riziko vzniku požiaru.
- Nikdy neohýbajte káble, nijakým spôsobom nezaťažujte, aby ste ho nepoškodili.
- Nikdy neoplachujte vitrínu pod prúdom vody.
- Nikdy nevkladajte horľavé alebo výbušné látky ako je alkohol, éter do vnútra vitríny alebo do blízkosti vitríny.
- Po vypnutí vitríny, alebo jej odpojení z elektrickej siete vždy počkajte aspoň 5 minút a až potom vitrínu opäť zapnite.
- Vitrína nie je vhodná na uskladnenie liekov.

Používanie a bezpečnostné upozornenia

Pred použitím

Zapojte vitrínu do samostatnej zástrčky 220 – 240 V.

Potom, ako sa spustí vitrina, dajte ruku do vnútra vitríny, aby ste sa presvedčili, že je dostatočne chladná. Následne môžete umiestniť do vitríny vhodné potraviny.

Digitálny merač teploty

Merač teploty je malej veľkosti, integrovaný a aplikovaný na kompresore. Hlavné funkcie sú: teplota na displeji / ovládanie teploty / manuálne, automatické rozmrazenie prostredníctvom vypnutia / ovládanie osvetlenia / uloženie hodnoty / testovacia prevádzka / uloženie parametra.

Ovládanie predného panela

1. Stlačte „šípku smerom dole“ ▼ a zobrazí sa „ON“, parameter je odblokovaný.
2. Stlačte tlačidlo „SET“ a držte ho stlačené, až kým sa nezobrazí „0“ a potom stlačte ▲ alebo ▼ pre nastavenie nižšej hranice teploty. Štandardne nastavenie „0“ = 2.
3. Stlačte tlačidlo „SET“ a držte ho stlačené, až kým sa na displeji nezobrazí „1“, a potom stlačte ▲ alebo ▼ pre nastavenie vyššej hranice teploty. Štandardné nastavenie „1“ = 6 alebo 8.
4. Stlačte tlačidlo „SET“ a držte ho stlačené až kým sa nezobrazí „2“ a potom stlačte ▲ alebo ▼ pre nastavenie teplotného rozdielu. Štandardné nastavenie „2“ = 4.
5. Stlačte tlačidlo „SET“ a držte ho stlačené až kým sa nezobrazí „3“ a potom stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ pre nastavenie oneskoreného štartu kompresora. Možnosť nastavenia 0 – 5 minút. Štandardné nastavenie „3“ = 3.
6. Stlačte tlačidlo „SET“ a držte ho stlačené až kým sa na displeji nezobrazí „4“ a potom stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ pre nastavenie teploty chladenia. Teplotné rozmedzie je od -5°C do 5°C.
7. Stlačte tlačidlo „SET“ a držte ho stlačené kým sa na displeji nezobrazí „5“ a potom stlačte ▲ alebo ▼ pre nastavenie teploty rozmrazovania. Teplotné rozmedzie je od -5°C do 5°C.
8. Stlačte tlačidlo „SET“ a držte ho stlačené až kým sa na displeji nezobrazí „6“ a potom stlačte ▲ alebo ▼ pre nastavenie času rozmrazovania. Čas by mal byť v intervale 10 – 30 minút. Štandardné nastavenie „6“ = 25.
9. Stlačte tlačidlo „SET“ a držte ho stlačené až kým sa na displeji nezobrazí „7“ a potom stlačte ▲ alebo ▼ pre nastavenie intervalu rozmrazovania. Interval bude v rozmedzí 4 – 8 hodín. Štandardné nastavenie „7“ = 6.
10. Stlačte tlačidlo „SET“ a držte ho stlačené až kým sa na displeji nezobrazí „8“ a potom stlačte ▲ alebo ▼ pre nastavenie teploty, pri ktorej má vitrína začať pracovať. Údaj musí byť v rozmedzí 0 - 20 °C. Štandardné nastavenie „8“ = 20 °C.
11. Stlačte tlačidlo „SET“ a držte ho stlačené až kým sa na displeji nezobrazí „9“. Ak je parameter „9“ nastavený ako 01, hodnota izbovej teploty je uložená počas rozmrazovania a posledná hodnota pred rozmrazením je zobrazená.
12. Stlačte tlačidlo „SET“ a držte ho stlačené až kým sa nezobrazí na displeji „A“, čo je teplotná jednotka. Nastavte „00“ pre stupne celzia alebo „1“ pre Farenheit.
13. Stlačte  pre zapnutie žiarovky vitríny, opätovným stlačením sa svetlo vypne.
14. Indikátor chladenia: svetlo je zapnuté keď prebieha chladenie, svetlo sa vypne po ustálení teploty na požadovanú hodnotu, svetlo bliká, keď sa jedná o oneskorený štart.
15. Indikátor rozmrazovania: svetlo je zapnuté keď prebieha rozmrazovanie, svetlo bliká, keď sa jedná o oneskorený štart.

Bezpečnostné upozornenia

Skrátením času otvárania dverí a frekvencie zabezpečíte stabilnejšiu teplotu vo vnútri vitríny.

Nikdy neblokujte vstup a výstup vzduchu. Vždy musí byť zabezpečená cirkulácia vzduchu a tým pádom správna výkonnosť chladenia.

Nepreplňajte vitrínu jedlo, pretože by to mohlo mať za následok zníženie chladiaceho výkonu vitríny.

Nastavte výšku regálu s ohľadom na veľkosť jedla, ktoré má byť uložené vo vitríne.

Teplé jedlo pred vložením do vitríny nechajte vychladnúť na izbovú teplotu a až potom ho vložte do vitríny.

Opravy môže uskutočňovať iba kvalifikovaný odborný personál.

Poškodený elektrický konektor musí byť vymenený odborníkom, aby sa predišlo rizikám.

Zariadenie nesmú obsluhovať telesne alebo mentálne postihnutí ľudia, deti, ľudia ktorí nie sú dostatočne zaškolení pre obsluhu vitríny.

UPOZORNENIE: Zabezpečte, aby bola ventilácia priechodná a nemala žiadne zábrany, obzvlášť ak je vitrína vstavaná.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte žiadne mechanické zariadenia za účelom zrýchlenia chladenia. Dovoľené sú len tie, ktoré odporúča výrobca.

UPOZORNENIE: Dajte pozor na to, aby ste nepoškodili chladiaci obvod.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte elektrické zariadenia vo vnútri vitríny, pokiaľ nie je ich použitie odporúčané výrobcom.

Údržba

1. Opatrenia pred realizáciou údržby

Vitrína musí byť permanentne čistá, pravidelná údržba je nevyhnutná.

Pred začatím údržby, vždy odpojte zariadenie z elektrickej siete.

Nikdy nepoužívajte poškodený elektrický konektor, alebo zástrčku, aby ste predišli elektrickému šoku alebo výpadku elektriny.

Nikdy neumývajte vitrínu pod prúdom vody. Je zakázané používať alkalické čistiace prostriedky, mydlo, benzín, acetón alebo kefy.

2. Čistenie vonkajších častí

Vonkajšie časti vitríny vyčistíte pomocou kusu oblečenia z mäkkej látky navlhčeného neutrálnym čistiacim prostriedkom, následne vlhké časti do sucha utrite.

3. Čistenie vnútorných častí

Vyberte regále vitríny a starostlivo ich umyte vodou.

Použite jemný kus oblečenia pre očistenie vnútra vitríny.

4. Vypnutie vitríny na dlhší čas

Vyberte všetky jedlá z vitríny a odpojte ju z elektrickej siete.

Starostlivo očistíte všetky vonkajšie a vnútorné časti vitríny a nechajte otvorené dvere, aby všetky čistené plochy dostatočne vyschli.

Pozor sklenené časti vitríny sú krehké a môžu sa ľahko poškodiť alebo až rozbiť, preto ich je potrebné držať v dostatočnej vzdialenosti od detí.

5. Výmena žiarovky

Výmenu žiarovky musí vykonať kvalifikovaný odborný personál.

Riešenie problémov

Problém	Príčina a náprava
Nechladí	Je elektrický konektor v zástrčke? Nie je poistka vyhorená? Je zariadenie pod napätím?
Nedostatočné chladenie	Je vitrína vystavená slnečnému žiareniu? Je v jej blízkosti tepelný zdroj? Je ventilácia ovzdušia zlá? Sú dobre zatvorené dvere? Sú dlho otvorené dvere? Nie je poškodené alebo deformované tesnenie dverí? Nie je vitrína preplnená jedlom? Neblokuje jedlo ventiláciu vitríny? Nastavte hodnotu teploty.
Príliš veľa hluku.	Vitrína naráža do steny. Chýbajú niektoré súčiastky vo vitríne.
Kontaktujte predajcu, alebo výrobcu ak Vám vyššie uvedené „Riešenie problémov“ nepomohlo.	