

Návod na použitie



Predajná vitrína SALINA

„T889601, T889602, T889603, T889604, T889605“



Pred prvým uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne prečítajte priložený návod na použitie !

Popis vitríny



Legenda

- | | | |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1. Bočné sklo | 6. Predné sklo | 11. Zberná nádrž kondenzovanej ody |
| 2. Bočná stena | 7. Sklenená polica | |
| 3. Regulovateľné nohy | 8. Vrchné osvetlenie | |
| 4. Spodná blenda | 9. Ovládací panel | |
| 5. Predné držadlá | 10. Agregát | |

Bezpečnostné upozornenia

- používateľ súhlasí a akceptuje všetky požiadavky nachádzajúce sa v tomto manuáli, v opačnom prípade sa na zariadenie nevzťahuje záruka.
- používateľ taktiež akceptuje, že on/ona bol informovaný o obmedzenej garancii,
- na zariadenie nesmú byť pokladané žiadne predmety a telesá. Okrem toho nesmú byť tiež vkladané do vnútra zariadenia,
- deti a iné nezaškolené osoby majú zakázané obsluhovať zariadenie,
- elektrické zariadenie môže byť čistené až po tom, čo je odpojené z elektrickej siete,
- elektrické zariadenie nesmie byť používané, ak nebolo vykonané uzemnenie,
- zariadenie nesmie byť umývané pod prúdom tečúcej vody. Malo by byť umývané pretieraním, no vždy až potom, čo je zariadenie odpojené z elektrickej siete,
- na čistenie sa musia používať nástroje s ohľadom na povrch zariadenia,
- tento manuál zaručuje, že všetky zariadenia boli testované a bola vykonaná požadovaná bezpečnostná kontrola,
- počas čistenia a údržby používajte gumené rukavice,
- neodstraňujte zo zariadenia žiadne štítky a panely,

Umiestnenie vetríny

Presvedčte sa, že je v miestnosti dostatočný priestor podľa predpisov na používanie a údržbu prístroja.

Po vybalení a odstránení všetkých ochranných prvkov, postavte prístroj tak, aby bol stabilne a rovno umiestnený.

V blízkosti prístroja sa nesmú nachádzať zdroje tepla ani iné prístroje produkujúce teplo.

Vitrína by sa nemala nachádzať v blízkosti dverí, pri ktorých otváraní dochádza k neustálej zmene okolitých podmienok.

Dbajte na to, aby nebola vetrína pritlačená na stenu, vždy musí byť medzi vetrínou a stenou určitý priestor.

Taktiež musí byť chránený proti slnečnému žiareniu a prievanu. Okrem toho musí byť priestor pri chladiacom agregáte uvoľnený, kvôli dostatočnej cirkulácii vzduchu.

Čistenie

Pred zapojením prístroja do elektrickej siete, prístroj očistite.


Všetky vnútorné časti

vyčistite prostriedkom proti baktériám. Sklenené časti očistite taktiež vhodným

čistiacim prostriedkom. Plastové časti očistite navlhčenou utierkou. Nakoniec

s čistou a suchou utierkou poutierať do sucha. Používajte čo najmenej vody. Počas

čistenia sa nedotýkajte ostrých častí, poprípade použite rukavice.



Dôležité je, aby zákazník každý deň čistil zásobník výparníka.

Dôladné prečistenie výparníka by mal aspoň dvakrát za rok vykonať odborný servisný technik.

Elektrické zapojenie

Pred zapojením sa presvedčte, či napätie a frekvencia elektrickej siete na mieste zapojenia, súhlasí s údajmi na typovom štítku.

Okrem toho je nutné prístroj napojiť na uzemnenú zásuvku. V prípade, že neboli tieto bezpečnostné predpisy dodržané, je nutné vykonať uzemnenie podľa platných noriem.

Ak sa v blízkosti prístroja nenachádza zdroj elektrickej siete (zásuvka) je potrebné postupovať podľa predpisov.

Prístroje sú vybavené s káblom a zástrčkou, ktoré obsahujú neutrálny a uzemňovací pól.

Elektrický kábel musí byť vedený priamo, vyvarujte sa skrúteniu alebo prekrytiu. Taktiež nesmie prísť do styku s tekutinami alebo tepelnými zdrojmi. V prípade poškodenia môže elektrický kábel vymeniť iba kvalifikovaná osoba.

Uvedenie vitríny do prevádzky

Pred tým ako ju uvediete do prevádzky dbajte na nasledovné:

- ak bola vitríny prepravovaná v inej ako vertikálnej polohe, musí byť min. 8 hodín v kľude
- pred prvým zapojením do el. siete sa uistite, že sa údaje na typovom štítku zhodujú s elektrickým zapojením
- Prvé uvedenie vitríny do prevádzky musí vykonať kvalifikovaný servisný technik

Pozor ! Predtým ako začnete umiestňovať potraviny do vitríny sa uistite, že je vo vnútri vitríny dosiahnutá nastavená teplota.

Upozornenia

Rozmrazovanie – zariadenie disponuje automatickým rozmrazovacím systémom, ktorý je už od výroby prednastavený. Interval, čas a iné parametre rozmrazovania môže modifikovať iba odborný servisný technik.

Maximálna nosnosť police vo vitríne je 35 kg.

Vo vitríne môžu byť skladované iba mrazené / chladené produkty. V žiadnom prípade nie teplé !

Ak sa potravinu nachádza viac ako 2 hodiny mimo chladiaceho priestoru je potrebné ju na nejaký čas vložiť do chladničky a až potom uskladniť do vitríny.

Minimálne raz za rok by mala byť vitrína komplexne skontrolovaná odborným servisným technikom.

Predné sklo môže byť odchýlené len v prípade údržby. Počas prevádzky vitrínu musí byť vždy zaklopené.