

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE

Formovač na placky mäsa
F726100, F726130



POZOR!
PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A POSTUPUJTE PODĽA
POPÍSANÝCH POKYNOV!!
V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DOJSŤ K OHROZENIU ZDRAVIA, ŽIVOTA A K
POŠKODENIU ZARIADENIA!
VÝROBCA A DODÁVATEĽ ODMIETAJÚ AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ ZA
VZNIKNUTÉ ŠKODY A ÚJMY NA ZDRAVÍ PRI NEDODRŽANÍ POKYNOV V TOMTO
NÁVODE!!

Obsah :

Všeobecne pokyny	2
Technické údaje	X
Popis	X
Inštalácia a prevádzka	X
Údržba	X

Všeobecné pokyny :

- Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- Akékoľvek zásahy do prístroja môže vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto zásahom oprávnenia.
- Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný a zaškolený personál.
- Zariadenie musí byť pod stálym dohľadom personálu, poprípade musí byť pravidelne kontrolované.
- Musia byť dodržané pravidlá protipožiarnej ochrany a BOZP.
- Prístroj smie byť používaný len na účely, na ktoré je vyslovene určený.
- Ak zariadenie nahrádza staršie zariadenie s odlišnými parametrami, informujte sa, či je potrebná nová revízia na sieti vo Vašej prevádzke.
- Používajte iba originálne náhradné diely.

Technické údaje :

Model	Kat. číslo	Priemer placky	Rozmery [mm]	Výkon	Pripojka
HF-100	F726100	100 mm	320 x 250 x 300 mm	-	-
HF-130	F726130	130 mm	330 x 250 x 300 mm	-	-

Popis :



- A) Nosná konštrukcia
- B) Miska – pre odobranie vyformovanej placky mäsa
- C) Utláčač – pomocou páky vyformuje placku mäsa
- D) Držiak na celofán – slúži ako podávač celofánových papierov

Používanie :

- 1) Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- 2) Umiestnenie prístroja na rovnú a stabilnú plochu.
- 3) Pred použitím prístroja dôkladne odstráňte všetok obalový materiál zo zariadenia.
- 4) Zdvihnite páku smerom hore (C)
- 5) Vložte do misky celofánový papier a následne pomleté mäso. Dbajte o to, aby mäso nepretŕčalo z misky. Z vrchnej strany zakryte mäso ďalším celofánovým papierom.
- 6) Pomaly zatlačte páku smerom nadol (C), aby ste vyformovali placku mäsa.
- 7) Zdvihnite opäť páku (C) smerom hore a odoberte z misky vyformovanú placku.

	ELEKTRIKA
	VODA
	PLYN

POZOR!
xxx!

Údržba :

Prístroj musí byť pravidelne udržovaný.

Určitú údržbu a servisné práce môžu vykonávať len kvalifikovaní a výrobcom autorizovaní servisní technici.

Na čistenie používajte vlhčenú handričku. Dôkladne očistite všetky časti zariadenia, aby ste predišli kontaminácii.

POZOR ! Zariadenie sa nesmie čistiť priamo striekajúcou alebo tlakovou vodou !