

Návod na použitie

Fľaša na šľahačku H588369 a H588376



Pred prvým použitím fľaše na šľahačku si prosím pozorne preštudujte uvedený návod na použitie !

Šľahačková fľaša Hendi je pripravená zhmotniť vaše kreatívne nápady. Okamžite si vás získa svojou jednoduchou obsluhou, bezchybnou prevádzkou aj veľmi ľahkou údržbou a nepochybne bude vo vašej kuchyni obľúbená. Pokiaľ ju však budete chcieť používať v kaviarni či cukrárni, ani tam vás nesklame.

Je určená pre veľmi jednoduchú prípravu čerstvé alebo kvalitným sirupom ochutenej šľahačky a pre celý rad ďalších aplikácií za studena. Vďaka technológii nášľahu smotany v kombinácii s plynom N_2O možno získať až dvojnásobný objem šľahačky v porovnaní s inými metódami šľahanie. V niekoľkých sekundách je pripravená na podávanie, vchladničke ju možno uchovať až 10 dní. Servírovanie je naozaj jednoduché, stačí stlačiť dávkovaciu páčku a pohodlne dávkovať požadované množstvo obsahu.

Ilustračné vyobrazenie fľaše:





5. Holder / Nozzles/ Brush



Použitie

1. Pred prvým použitím fľašu starostlivo umyte teplou a potom studenou vodou.
2. Naplňte fľašu chladenou smotanou (obr. 1). Nikdy neprekročte povolené množstvo uvedené na fľaši napr. pre 0,5 litrovú fľašu max. 0,5 l smotany.
3. Ak chcete pridať cukor do smotany, rozmiešajte ho predom pripravenej nádobe.
4. Našróbujte vrchnú časť fľaše v smere hodinových ručičiek ako je naznačené na obrázku 1. Dajte však pozor aby ste nepretočili závit !
5. Vložte originál bombičku od spoločnosť Hendi do šróbovateľného držiaka – obr. 1.
6. Našróbujte držiak s bombičkou do vhodného otvoru až kým nie je počuť syčavý zvuk plynu.
7. 4 – 5 krát potrate celou fľašou na šľahačku vo vertikálnej polohe. Ak je smotanu dobre schladená tak potrate kludne aj 10 krát.
8. Odšróbujte držiak s bombičkou. Použitú bombičku zlikvidujte – obr. 4.
9. Nasadzte dekoračnú trysku a stlačením páčky bude fľaša produkovať šľahačku.
10. Fľašu so šľahačkou môžete uskladniť v chladničke, najviac však 10 dní. Pri ďalšom použití už nie je potrebné triasť s fľašou.

Upozornenia

1. Pre dosiahnutie lepšieho výsledku dajte fľašu pred použitím do chladničky dobre vychladiť.
2. Nadmerné trasenie fľašou môže spôsobiť zníženie kvality výslednej šľahačky.

Čistenie

Na čistenie jednotlivých častí použité mäkký kus oblečenia, vodu a mierny čistiaci prostriedok. Rozoberateľné sú časti na obr. 5.

Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky pp. ostré predmety.