

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE

Elektrická rúra G999051, G999056 a G999061



POZOR!
**PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A POSTUPOJTE PODĽA
POPÍSANÝCH POKYNOV!!**
**V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DOJŠŤ K OHROZENIU ZDRAVIA, ŽIVOTA A K
POŠKODENIU ZARIADENIA!**
**VÝROBCA A DODÁVATEĽ ODMIETAJÚ AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ ZA
VZNIKNUTÉ ŠKODY A ÚJMY NA ZDRAVÍ PRI NEDODRŽANÍ POKYNOV V TOMTO
NÁVODE!!**

Obsah :


Všeobecne pokyny	2
Technické údaje	2
Popis	3
Inštalácia a prevádzka	3
Údržba	4

Všeobecné pokyny :

- Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- Akékoľvek zásahy do prístroja môže vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto zásahom oprávnenia.
- Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný a zaškolený personál.
- Zariadenie musí byť pod stálym dohľadom personálu, poprípade musí byť pravidelne kontrolované.
- Musia byť dodržané pravidlá protipožiarnej ochrany a BOZP.
- Prístroj smie byť používaný len na účely, na ktoré je vyslovene určený.
- Ak zariadenie nahrádza staršie zariadenie s odlišnými parametrami, informujte sa, či je potrebná nová revízia na sieti vo Vašej prevádzke.
- Zariadenie musí byť uzemnené.
- V prípade požiaru nikdy nehaste vodou !
- Pri práci so zariadením používajte adekvátne ochranné prvky (rukavice,...)

Technické údaje :

Model	Rozmery [mm]	Výkon	Prípojka
G999051	800 x 847 x 565	9 kW	400 V
G999611	1200 x 847 x 565	9 kW	400 V
G999061	1200 x 847 x 565	15 kW	400 V



Popis :

- A = Poloha rúry OFF
- B = Ohrev pomocou horného telesa
- C = Ohrev pomocou spodného telesa
- D = Ohrev spodného aj horného telesa
- E = Kontrolka ohrevu
- F = Kontrolka ohrevných telies
- G = Gombík pre výber teploty v rúre

Inštalácia a prevádzka :

- 1) Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- 2) Umiestnenie prístroja na rovnú a stabilnú plochu
- 3) Pred použitím prístroja dôkladne odstráňte všetok obalový materiál zo zariadenia.
- 4) Starostlivo očistite od prípadných nečistôt a zvyškov obalového materiálu.
- 5) **Pred použitím skontrolujte tesnosť či údaje na výrobnom štítku zodpovedajú údajom na prípojnej sieti !**
- 6) Otočte horný gombík do požadovanej polohy a pomocou spodného gombíka

nastavte požadovanú teplotu.

- 7) Keď dosiahne rúra nastavenú teplotu kontrolka ohrevu zhasne.
- 8) Po skončení varenia dajte horný gombík do polohy OFF a spodný na 0 a odpojte zariadenie zo siete.

	ELEKTRIKA
	VODA
	PLYN

POZOR!

Zabráňte kontaktu elektrickej prípojky s vodou, nebezpečenstvo úrazu !

Údržba :

Prístroj musí byť pravidelne udržiavaný.

Pred každým čistením alebo údržbou odpojte zariadenie zo siete.

Vnútorne a vonkajšie plochy očistite pomocou vlhčenej utierky. Na umývanie nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.

V pravidelných intervaloch (aspoň raz za pol roka) skontrolujte tesenie okolo rúry.

Určitú údržbu a servisné práce môžu vykonávať len kvalifikovaní a výrobcom autorizovaní servisní technici.

POZOR ! Zariadenie sa nesmie čistiť priamo striekajúcou alebo tlakovou vodou !