

Nerezové varnice

1. OPIS

Termosky sú určené na prevoz horúcich alebo chladených nápojov.

Tepelná izolácia pozostáva z peny umiestnenej medzi nerezovými stenami varnice.

Pred prvým použitím:

- opláchnite varnicu horúcou vodou a miernym čistiacim prostriedkom
- na čistenie použite jemnú špongiu
- opláchnite čistou vodou a dosucha utrite

2. PRÍPRAVA ZARIADENIA NA PRVÉ POUŽITIE

V záujme dosiahnutia najvyššej tepelnoizolačnej efektívnosti

2.1 Pre plnenie varníc horúcimi produktami

Aby ste predohriali varnicu nalejte do nej horúcu vodu (5 cm od vrchu nechajte voľné miesto), zatvorte ju a nechajte ju zatvorenú cca 5 minút. Po 5 minútach vyprázdňte varnicu a môžete do nej dať požadovaný produkt.

2.2 Pre plnenie varníc studenými produktami

Aby ste pripravili varnicu na chladený produkt. Naplňte varnicu studenou vodou (5 cm od vrchu nechajte voľné miesto). Zatvorte varnicu a nechajte cca 5 minút odstáť. Po 5 minútach vyprázdňte varnicu a môžete do nej dať požadovaný produkt.

Nezabudnite nechať trochu voľného miesta pri plnení varníc.

Pozor: v prípade opomenutia 2. bodu nie je zaručené, že dosiahnete optimálne podmienky pre skladovanie produktov.

Pred otvorením varnice stlačte tlakový ventil nachádzajúci sa na pokrievke, aby ste vyrovnali vnútorný tlak s vonkajším.

3. ÚDRŽBA

Údržba je založená na pozornom čistení vnútra varnice a to po každom použití. Pre tento účel použite kus oblečenia a mierny čistiaci prostriedok (napr. čistiaci prostriedok na riad), opláchnite a starostlivo osušte. V žiadnom prípade na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a korózne čističe.

Varnice by mali byť uskladňované na suchom mieste.

4. PREPRAVA

Varnice je možné prepravovať a manipulovať s nimi za pomoci rukovätí. Pokrievka musí byť počas prepravy zafixovaná.

5. POKLES TEPLoty VO VNÚTRI TERMOSKY

Udržiavanie teploty horúcich produktov. Meraná pri vonkajšej teplote 21°C a naplnenej varnici.