

MANUÁL

Chladiaca vitrína

MODEL: 852230



Prečítajte si prosím pozorne manuál než spustíte prevádzku chladiacej vitríny.

UPOZORNENIE!

1. Nesprávna manipulácia dokáže trvalo poškodiť chladiacu vitrínu!
2. Na vrch vitríny nepokladajte žiadne predmety!
3. V prípade poruchy kontaktujte autorizovaný servis, vitrínu neopravujte svojpomocne!
4. Vitrína je pod stálym elektrickým napätím, preto musí byť miesto prevádzky suché, dobre vetrané a musí byť situované v uzatvorenom priestore (nie vonku).
5. Vitrína musí mať 10 cm voľného priestoru z každej strany.
6. Nevystavujte vitrínu priamemu slnečnému svetlu!
7. Vitrína musí byť umiestnená na rovnom povrchu.
8. Nepoužívajte predlžovacie káble či rozdeľovačky. Vitrína musí mať vlastnú elektrickú zásuvku.
9. Vitrína musí byť transportovaná v stojacej polohe. Nikdy neprekračujte pri manipulácii s vitrínou uhol 45°.
10. Elektrický kábel musí byť chránený pred fyzickým poškodením (príklad: aby sa po ňom nešliapalo). Taktiež zaistite, aby bol kábel na suchom mieste a žiaden objekt na neho nevyvíjal tlak.
11. Vitrína nesmie byť používaná pre potreby skladovania lekárskeho vzoriek, liekov či akéhokoľvek lekárskeho materiálu. Taktiež v nej nikdy neuchovávajte výbušniny či horľaviny.
12. Nemeňte farbu zariadenia, je zároveň zakázané nanášať na zariadenie farby, ktoré obsahujú chemické zlúčeniny, alkohol či iné horľaviny.
13. Pripájajte iba na elektrický obvod s parametrami 230V - 50Hz!
14. Pred čistením vitríny ju odpojte z elektrického prúdu.
15. Likvidácia vitríny musí byť v súlade s miestnymi zákonmi a vyhláškami rovnako ako so zákonmi EÚ pre likvidáciu odpadu.
16. Skôr než spustíte prevádzku vitríny, nechajte ju v kľude a bez pripojenia na elektrickú sieť stáť 24 hodín na mieste budúcej prevádzky. Po uplynutí 24 hodín môžete zapojiť zariadenie do elektrického prúdu.
17. Vitrína nevysiaľe žiadne škodlivé žiarenie alebo vlny. Chladiaci plyn R134a, ktorý vitrina využíva na chladenie je prírodnou zlúčeninou.
18. Skôr než spustíte prevádzku vitríny, nechajte ju nadobudnúť izbovú teplotu, resp. Teplotu okolia, v ktorom bude prevádzkovaná.
19. Minimalizujte čas otvárania dverí.
20. Na umývanie interiéru vitríny nepoužívajte čistiace prostriedky na báze alkoholu či agresívnych chemikálií.



Ovládanie:

Stlač **SET**

Stlačením **▲** alebo **▼** nastavíte teplotu a potvrdíte tlačidlom **SET**

Tlačidlo **☼** zapína a vypína svetlo.

Elektrická schéma:

