

**NÁVOD NA OBSLUHU**

**ELEKTRICKÝ SALAMANDER**

**Model 151.510 – Samostatný přístroj**  
**Model 151.511 – Dvojitý přístroj**



## Činnosť elektrického salamandra

Profi prístrojom môžete zapekať povrch jedál rýchlo a výnimočne chrumkavo. V nerezovom základe je zabudované výškovo-nastaviteľné integrované vyhrievacie teleso s infračerveným žiarením. S týmto prístrojom sa pracuje výnimočne rýchlo a efektívne a vždy bude zachovaný optimálny výsledok. S dvojitým prístrojom môžete podľa potreby nastavovať jednotlivo teplotu na pravej alebo ľavej strane vďaka oddeleným termostatom alebo jednu stranu môžete vypnúť. Vytáhovateľná zachytávacia vanička na tuk s vytáhovateľným nerezovým grilovacím roštom uľahčuje obsluhu prístroja a umožňuje jednoduché čistenie prístroja. Elektrický salamander je vhodný pre stolové používanie.

### Pred uvedením do činnosti

Dôkladne si prečítajte návod na obsluhu. Skontrolujte prístroj. Pri poškodeníach rôzneho druhu upovedomte servis.

Elektrický kábel a konektor nesmú vykazovať žiadne poškodenie. V prípade poškodenia je nutné previesť kontrolu kvalifikovaným odborníkom ešte pred uvedením prístroja do činnosti.

### Základné bezpečnostné predpisy

Prístroj zodpovedá bezchybnému technickému stavu a technickým bezpečnostným predpisom, aj napriek tomu môže vzniknúť nebezpečenstvo. Prevádzkujte prístroj len v bezchybnom stave a podľa návodu na obsluhu.

### Motnáž – uvedenie prístroja do činnosti

#### ■ Montáž

- ◆ Prístroj postavte na rovné, bezpečné miesto, ktoré udrží váhu prístroja.
- ◆ Uistite sa, že elektrický kábel nieje poškodený a nieje zaseknutý pod prístrojom.
- ◆ Skontrolujte, či kábel nieje v kontakte s ostrými hranami alebo s horúcou plochou.
- ◆ Nestavajte prístroj do blízkosti horľavých materiálov.

#### ■ Uvedenie do činnosti

- ◆ Skontrolujte pred zapojením prístroja, či súhlasí napätie uvedené na prístrojovom štítku s napätím vo Vašej prevádzke. Zlé pripojenie môže viesť k ťažkým poškodeniam prístroja alebo možným zraneniam obsluhujúcich osôb.
- ◆ **Dvojitý prístroj je prevádzkovaný so 400 V a dodaný bez zástrčky. Pripojenie musí byť prevedené podľa zodpovedajúcich prevádzkových predpisov. Prístroj musí mať spínač s kontaktnými otvormi vo vzdialenosti min. 3 mm. Prístroj nesmie byť nainštalovaný bez uvedeného spínača.**
- ◆ Prístroj musí byť uzemnený. Prístroj disponuje jedným uzemneným pripojením, ktoré by malo byť spojené s uzemneným káblom s prierezom min. od 2 mm<sup>2</sup>.
- ◆ Nepokladajte na hornú časť prístroja žiadne predmety. Prestavenie výšky nevykonávajte násilne.
- ◆ Pred čistením prístroja, vytiahnuť elektrický konektor zo zástrčky. Nepoužívať žiadne leptavé čistiace prostriedky a nestriekať na prístroj vodu.
- ◆ Prístroj musí byť obsluhovaný odborným personálom.

## Prevádzka prístroja

- Elektrický konektor zapojiť do zástrčky. Kontrolka siete sa rozsvieti.
- Vrchnú časť prístroja s vyhrievacím článkom potlačiť nahor a položiť jedlo na grilovací rošt.
- Teplotný regulátor otočiť v smere hodín na požadovanú teplotu, rozsvieti sa kontrolka vyhrievania, ukáže či je prístroj v prevádzke.
- Ak je dosiahnutá požadovaná teplota, teplotný regulátor automaticky vypne prístroj, kontrolka vyhrievania zhasne a vyhrievací článok viac nezohrieva.
- Vrchnú časť prístroja potiahnuť nahor a jedlo vytiahnuť.
- Ak začne teplota klesať, zapne sa opäť teplotný regulátor prístroja a vyhrievací článok začne pracovať. Tento postup sa opakuje pokiaľ prístroj nevypnete.
- Ak je proces varenia ukončený, tlačidlo teplotného regulátora dať do pozície „OFF“. Elektrický konektor vytiahnuť.

## Dôležité bezpečnostné upozornenia

Pri používaní elektrických prístrojov je nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia:

### POZOR:

- Na vyvarovanie sa nebezpečenstvu popálenín, elektrickému úderu, požiaru alebo zraneniam prihliadajte na nasledovné:
  - ◆ Pred uvedením prístroja do činnosti, si dôkladne prečítajte návod na použitie.
  - ◆ Používajte prístroj len na určený účel, tak ako je uvedené v návode na použitie.
  - ◆ Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený kábel alebo konektor, ak prístroj nepracuje správne, ak je poškodený alebo ak spadol.

### UPOZORNENIE


Údržbu a opravárske práce smie vykonávať len kvalifikovaný personál.

Ak je poškodený napájací zdrojový kábel, musí byť nahradený novým od výrobcu alebo od iného odborníka, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

## Čistenie a údržba

- Vypnite prístroj a odpojte ho z elektrickej siete.
- Čistite prístroj s vlhkou utierkou. Pri silnom znečistení použite jemné čistiace prostriedky. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky alebo sprej.
- Nikdy nestriekať vodu na vnútornú časť prístroja. Preniknutie vody do prístroja môže viesť k poškodeniu prístroja a cez povrchový prúd k zraneniam.
- Ak sa prístroj dlhší čas nepoužíva, je nutné ho riadne vyčistiť a uskladniť na dobre vetrané miesto.

## Popis prístroja – model 151.510




### V prípade poruchy

V prípade, že prístroj nefunguje, skontrolujte prístroj podľa nasledovnej tabuľky:


| Problém                                                        | Skontrolovať:                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svetelná kontrolka siete nesvieti.                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- či je sieťový kábel zapojený</li><li>- či je napätie v sieti</li><li>- či je poškodená kontrolka siete</li></ul> |
| Kontrolka vyhrievania nesvieti, keď vyhrievací článok pracuje. | <ul style="list-style-type: none"><li>- či je poškodená kontrolka vyhrievania</li><li>- či je spojovací kábel uvoľnený</li></ul>                         |
| Vyhrievací článok nepracuje.                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- či je poškodený</li><li>- či nefunguje teplotný regulátor</li></ul>                                              |
| Nastavenie výšky nefunguje.                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- či neblokuje iné teleso nastavovanie výšky</li><li>- či zadná časť nastavovania výšky nefunguje</li></ul>        |

To sú príklady možných poškodení prístroja. Akonáhle sa vyskytnú poruchy na prístroji, je nutné prístroj vypnúť a odpojiť z elektrickej siete. Prístroj ďalej nepoužívať a kontaktovať servisného technika.

### Schéma zapojenia – jednoduchý salamander



### Schéma zapojenia – dvojitý salamander



### Technické údaje

| Typ                                 | Elektrický salamander |                     |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Model / číslo                       | 151.510               | 151.511             |
| Základ                              | nerezové prevedenie   | nerezové prevedenie |
| Napájanie                           | 230 V / ~50 – 60 Hz   | 400 V / 2 NAC       |
| Príkon                              | 2,8 kW                | 4,0 kW              |
| Regulácia teploty                   | bezstupňová           | bezstupňová         |
| Vonkajší rozmer v x š x h           | 470 x 475 x 485 mm    | 500 x 600 x 450 mm  |
| Rozsah nastavenia výhrevného článku | cca 70 ~ 240 mm       | cca 70 ~ 240 mm     |
| Neto váha                           | cca 38,5 kg           | cca 49 kg           |